

Release Notes

EFI Fiery Central, version 1.8

This document contains important information about this release. Be sure to provide all users with this information before proceeding with the installation.

NOTE: The term “Fiery print controller” is used to refer to the Fiery connected to the Fiery-driven device.

New Features

- Fiery Command WorkStation
- Fiery Central Driver
- Fiery Driver, 64-bit version support
- Proof Print prints a proof (copy) to check the printed output of your job without changing the job's original copy count.
- Enhanced feature functionality for Tab printing
- Support for Color Split with Mixed Media
- Fiery Hot Folders
- Enhanced online Help
- Supported printers are at www.efi.com/products/production/fierycentral/support/product-documentation.asp. Click the flag to view the EFI Supported Printers (PDF) document.

Updating Procedures using Fiery Central 1.8.0 Update

The update is a two part process that requires you to install the Fiery Central 1.8.0 Update patch and then update Command WorkStation and Hot Folders using the Fiery User Software Installer.

NOTE: Your Fiery Central software must be at version 1.7.1 to use Fiery Central 1.8.0 Update.

You must apply the Fiery Central 1.8.0 Update patch on the Fiery Central server using one of these methods:

- Install the patch using System Updates

or

- Download the patch from the Fiery Central Support web page at www.efi.com/products/production/fierycentral/support.

Following the completion of the Fiery Central 1.8.0 Update patch installation, use the instructions that appear on the screen to obtain and install the Fiery User Software Installer to update Command WorkStation and Hot Folders on the Fiery Central Server. Use the same Fiery User Software Installer on all client computers connected to Fiery Central.



NOTE: Other Fiery Command WorkStation and Fiery Application Package downloads can be installed for use with Fiery Central but are not supported.

TO UPDATE FROM FIERY CENTRAL VERSION 1.7.0 TO VERSION 1.8

- Use System Updates or download the Fiery Central 1.7.1 Update patch from www.efi.com/products/production/fierycentral/support, and then follow the steps in the next procedure.

TO UPDATE FROM FIERY CENTRAL VERSION 1.7.1 TO VERSION 1.8 USING SYSTEM UPDATES

- 1 Launch System Updates from Start > Programs > Fiery.
- 2 Click Check Now to check for available updates.
- 3 Choose the Fiery Central 1.8.0 Update (1-1AK62X) in the list, click Install, and then follow the instructions that appear on the screen.

TO UPDATE FROM FIERY CENTRAL VERSION 1.7.1 TO VERSION 1.8 USING THE FIERY CENTRAL WEB PAGE

- 1 Go to www.efi.com/products/production/fierycentral/support to download the software patch.
- 2 Click the Downloads & Demos link, log in as a registered user or register if not already registered, click the EFI Software link, and then choose Fiery_Central 1.8 in the EFI Software list to locate the 1.8.0 update patch.

The update patch is a .zip file. You must extract and save the contents to a location on your desktop before you can install the software patch.

- 3 Double-click the FieryCentral_180update.exe and follow the instructions that appear on the screen.

Updating Procedures using Fiery Central version 1.8 DVDs

Installation notes

When you install the Fiery Central software, keep the following in mind:

- Fiery Central and the Flow module must be installed on the same server.
- Fiery Scan cannot be installed on the Fiery Central server.
- When you install client utilities on a client computer, use the User Software DVD.
- Adobe Acrobat Professional v9.1.x is supported on the Fiery Central server and clients running Fiery SeeQuence Compose and Fiery SeeQuence Impose.

To obtain the current Adobe Acrobat Professional version with the latest software fixes, use the built-in search for update feature to automatically install the update, or visit www.adobe.com.

- Enfocus PitStop Pro v8.x is supported on the Fiery Central server.

To obtain the current Enfocus PitStop Pro version with the latest software fixes, use the built-in search for update feature to automatically install the update, or visit www.enfocus.com.

Backing up PitStop Actions and Profiles

If you have made custom PitStop Actions for use with the Flow Correct module or custom PitStop Profiles for use with the Flow Preflight module, you should back up these to a remote location before you begin the OS recovery procedure or the Uninstall procedure.

TO BACK UP CUSTOM PITSTOP ACTIONS

- 1 Start Adobe Acrobat Professional on the Fiery Central server.
- 2 Open the Enfocus Action List Panel in the Acrobat Window menu.
- 3 Select the Action that you want to save, and then click Manage.
- 4 Select Export from the list and save the action to a remote location.

TO BACK UP CUSTOM PITSTOP PROFILES

- 1 Start Adobe Acrobat Professional on the Fiery Central server.
- 2 Open the Enfocus PDF Profile Panel in the Acrobat Window menu.
- 3 Select the Profile that you want to save, and then click Manage.
- 4 Select Export from the list and save the profile to a remote location.

Updating the Fiery Central software

To update the Fiery Central software from an earlier software version, use one of the following procedures.

We recommend that you use the Backup and Restore options in the Fiery Central Manager before you update the software. For more information, see “Backup and Restore for Fiery Central” on page 8.

Before you uninstall Fiery Central, back up the following Fiery Central server information:

- Archive jobs that you want to keep to an external location by selecting the job in Command WorkStation, and then choosing Archive from the Actions menu.

NOTE: Be sure to select an external directory. If an external directory is not listed, click Add to browse to a location outside of the EFI directory.

- Export the Fiery Central Paper Catalog using Command WorkStation > Server > Paper Catalog > File > Export.
- Back up Flow workflows using Manage Backups in the Flow module.

Start Flow, choose Manage Backups from the Edit menu, select Full Backup for the Backup Type, and then click Backup Now.

NOTE: We recommend that you write down the backup location.

NOTE: If you have archived jobs and upgrade to version 1.8, the printer groups should be named the same as in the earlier software version.

To UPDATE FROM A PREVIOUS FIERY CENTRAL VERSION TO VERSION 1.8**1 Run the OS recovery software to get a clean OS.**

You could also follow the “Uninstall Procedures” on page 4 to do a complete uninstall of Fiery Central v1.7.x, while retaining any other documents or settings that are not part of Fiery Central.

If your Fiery Central server is not running on EFI integrated hardware, you may not have OS recovery software. In this case you should follow “Uninstall Procedures” on page 4.

2 Install Fiery Central version 1.8 using the “To install Fiery Central version 1.8 and Fiery Central Utilities” procedure on [page 5](#).

Uninstall Procedures

Uninstalling Fiery Central and Fiery Central utilities

To uninstall Fiery Central or a Fiery Central utility, use the following procedures.

Uninstall the following Fiery Central Updates using Control Panel Add/Remove Programs before you uninstall the Fiery Central 1.7.1 Update. Be sure to press the F5 key in Add/Remove Programs after the removal of each Update to refresh the list of installed programs.

- Fiery Central 1.7.1 Color Split Update.
- Fiery Central 1.7.1 Attribute Media Mapping.
- Fiery Central 1.7.1 Tab Support Update.

Fiery Central 1.7.1 Update must be uninstalled before Fiery Central version 1.7.0 can be uninstalled.

To UNINSTALL FIERY CENTRAL

- 1 Start Fiery Central Manager and delete all printer groups.**
- 2 Navigate to EFI\server\firebird\bin and run uninstall.bat.**
- 3 Uninstall Fiery Central version 1.7.0 from the Control Panel Add/Remove Programs.**
- 4 Restart the computer.**
- 5 Delete the EFI folder, which is located on the drive where Fiery Central is installed.**

TO UNINSTALL FIERY CENTRAL UTILITIES

NOTE: The Fiery Central utilities include the Flow module, Command WorkStation, and Hot Folders.

1 Run the Master Installer.

To run the Master Installer, select Fiery User Software 5.x in Add/Remove Programs and click Remove or insert the Fiery Central v1.7 User Software DVD (Disc) 2 of 2 into the DVD drive.

If the Master Installer does not start automatically, use Windows Explorer to display the contents of the DVD, and then double-click MasterInstaller.exe.

2 When prompted, select the Remove all installed components option.**3 To uninstall the Flow module, repeat [step 1](#) and [step 2](#) for Fiery User Software 3.x.**

For Fiery Central versions prior to version 1.7 with the Flow module installed, Flow must be uninstalled before you install version 1.8.

4 When prompted, restart the computer.**Installing and restoring procedures**

To install Fiery Central version 1.8 and its utilities, run the Master Installer and select the components to install. Installation takes approximately 20-30 minutes.

TO INSTALL FIERY CENTRAL VERSION 1.8 AND FIERY CENTRAL UTILITIES**1 Log on to the dedicated server computer with Administrator privileges.****2 Close all open applications before beginning installation.****3 Insert the Fiery Central Server Software DVD version 1.8 into the DVD drive.**

If the Master Installer does not start automatically, use Windows Explorer to display the contents of the DVD, and then double-click MasterInstaller.exe.

4 Click Next.**5 Read and accept the Software License Agreement, and then click Next.**

The Choose Destination Location screen appears.

6 Click Next to install the software in the default installation folder.

The default installation folder is located on the largest drive on the Fiery Central server, such as C:\Program Files\EFI. To install the software in a different folder, click Browse, navigate to the desired location, and then click Next. You can also create a new folder for the software, if desired.

7 In the Select Components screen, leave the default choices selected and click Next.

If Flow is not licensed, clear the Flow check box.

8 Confirm the license information in the Fiery Central License Manager screen.

If Flow is not licensed, the Flow License Manager screen does not appear.

NOTE: In addition to the Flow license, you must enter the Balance license for Fiery Central Flow systems.

- 9 Enter the activation key code exactly as displayed on the Fiery Central License Form (included with your Fiery Central software), and then click OK.**

When you enter the correct activation key code, the installer confirms your key with the message “Fiery Central License Installed” and updates the current Fiery Central license information.

- 10 When prompted, insert the Fiery Central User Software DVD version 1.8 into the DVD drive and click OK.**
- 11 If you selected PDF Support Applications to install, insert the Adobe Acrobat/Enfocus PitStop DVD into the DVD drive when prompted, and then click Yes.**

NOTE: If you installed Fiery Central Flow, use the Adobe Acrobat 9.1 Professional/Enfocus PitStop Pro 8 Installer DVD. If you did not install Fiery Central Flow, use the Adobe Acrobat 9.1 Professional/Enfocus PitStop Edit 8 Installer DVD.

Or click No to complete the Fiery Central software installation.

- 12 Click Yes to restart the computer.**

You can also click No to exit the installation program and continue after you restart the computer at a later time.

- 13 When the computer restarts, log on with Administrator privileges.**

If Flow was installed, the “Configuring Database” message appears. It may remain on your screen for several minutes.

- 14 Start Adobe Acrobat Professional to complete the installation of Acrobat and Enfocus PitStop.**

After Adobe Acrobat Professional is installed and you start the application for the first time, you are prompted to read and accept the terms of the License Agreement. Start the application and when the Adobe Acrobat Pro License Agreement window appears, read the agreement and click OK.

- 15 Recreate the printer groups.**

NOTE: Restore the Paper Catalog file before you recreate your printer groups. For more information, see [page 7](#).

Printer groups should use the same name that was used previously. Otherwise, imported archived jobs are assigned to the generic Balance Printer Group. You must assign a printer group to a job.

- 16 Configure Flow in Fiery Central Manager (if licensed).**

- 17 Configure Fiery System Updates.**

For Fiery System Updates, choose one of the following options in Start > Programs > Fiery > System Updates:

- Automatically download and install updates. Updates may require a system reboot.
- Download updates and send notification.
- Send notification when updates are available.

Restoring the Paper Catalog file

Before you recreate the printer groups, restore the Paper Catalog file if you backed it up before you uninstalled the earlier version of Fiery Central. You may have to reconfigure Paper Catalog Map after you restore the Paper Catalog.

TO RESTORE PAPER CATALOG

- 1 Choose Paper Catalog from the Command WorkStation Server menu to restore the Paper Catalog file.**
- 2 Choose Replace Catalog from the File menu.**

Browse to the Paper Catalog file that you exported earlier, select the file, and then click Open.

Restoring PitStop Actions and Profiles

After you install Adobe Acrobat Professional, you can restore the PitStop Actions and Profiles if you backed them up before you performed the OS recovery or uninstalled the earlier version of Fiery Central.

TO RESTORE PITSTOP ACTIONS

- 1 Open Adobe Acrobat Professional on the Fiery Central server.**
- 2 Open the Enfocus PDF Profile Panel in the Acrobat Window menu.**
- 3 Click Manage.**
- 4 Select Import from the list, browse to the location for the saved Actions, and then click Import.**

TO RESTORE PITSTOP PROFILES

- 1 Open Adobe Acrobat Professional on the Fiery Central server.**
- 2 Open the Enfocus Action Profile Panel in the Acrobat Window menu.**
- 3 Click Manage.**
- 4 Select Import from the list, browse to the location for the saved Profiles, and then click Import.**

Restoring Flow module settings

After you recreate the printer groups, you can restore the Flow module settings if you backed them up before you uninstalled the earlier version of Fiery Central.

TO RESTORE FLOW MODULE SETTINGS

- 1 **Start Flow.**
- 2 **Choose Manage Backups from the Edit menu to restore the backup settings.**

Select Restore from Location and browse for your last saved backup. After the backup is restored, go through each workflow to confirm that the module settings are correct.

Restoring archived jobs

After you recreate the printer groups, you can restore archived jobs if you archived them before you uninstalled the earlier version of Fiery Central.

TO RESTORE ARCHIVED JOBS

- 1 **Choose Command WorkStation File menu > Import > Archived Job.**
- 2 **Choose the directory for your archived jobs.**

If the directory that contains your archived jobs does not appear in the list, click Add to browse to the directory and add it to the list.

- 3 **Highlight the directory, select the jobs that you want to import, and then click OK.**

Backup and Restore

Backup and Restore for Fiery Central

The purpose of creating a backup archive of the Fiery Central server is to provide the following:

- Allow you to restore the server configuration after a fresh install of the same software version of Fiery Central.
- Allow you to restore the server configuration after a fresh install of a later software version of Fiery Central.

The restore functionality makes changes to the server configuration to match the new system software, as required. If major changes are made to the Fiery Central server in a newer version, old backup archives may not be compatible and you would have to manually restore parts of the server configuration.

The Backup and Restore options in Fiery Central Manager allow you to back up and restore the following:

- Fiery Central printer groups
- Paper Catalog
- Paper Catalog mapping
- Flow module data

The Flow module data is backed up if the Flow module is enabled and a valid Flow server is configured on the Fiery Central server.



For information about backing up and restoring printer groups, see Fiery Central Manager Help.

Fiery Central Documentation and Help

Localized documentation and Help

This release includes the Administrator and User Guides, and online Help in English only. When you click Help in the Fiery Central Manager window or in Fiery Central Driver from a non-English Fiery Central Server, it is intentional that the English Help is displayed.

Known Issues

Removing jobs from a new printer group

When you delete a Printer Group, jobs associated with the deleted group are moved to the default Printer Group named Balance. If a new group with the same name is created, jobs may be moved to the new group. To reassign the Printer Group for jobs, right-click the job in the Held list of Command WorkStation, select Set Printer Group, and then select the appropriate Printer Group from the New Printer Group list.

Job Info tab options in Job Properties

The Job Info tab print options shown in Command WorkStation Job Properties may not be valid for all printers in the Fiery Central Printer Group. To view valid print options for a specific Fiery print controller, select it in the Fiery Central Printer Group and then open the Command WorkStation Job Properties window to view the Job Info tab.

Viewing error and alert messages

To view messages in the Errors and Alerts tab for a Fiery print controller in Command WorkStation, you must select the Fiery Central Printer Group that contains the Fiery print controller with the error condition.

Printing covers for a job

Fiery Central sends covers as regular mixed media ranges. When you print a job with front or back cover, the destination Fiery print controller displays the cover pages in the job as a Mixed Media range from Command WorkStation Job Properties.

Error messages displayed by Fiery Central

Long error messages from Fiery print controllers may be truncated by Fiery Central. As a workaround, use Command WorkStation to connect to the Fiery print controller to view the complete message.

Default Preferred Printer in Fiery Central Manager

When you add or edit a Printer Group in Fiery Central Manager, the setting for Preferred Printer in the Printer Group Defaults tab is not properly set in the PPD for Command WorkStation Job Properties or the printer driver. When you use Preferred Printer, make sure that the proper option is set in Job Properties before printing.

Printing duplex jobs with covers

Fiery Central does not enforce constraints between Duplex and Cover Page Mode in Command WorkStation Job Properties and the printer driver. If you set the Cover Page Mode option to Print on Both Sides, Print on Outside, or Print on Inside, with the Duplex option set to Off, jobs print correctly based on the selected Cover Page Mode setting.

Setting print options in Command WorkStation Job Properties

Some print options may not be sent to the Fiery print controller when you click Print in Command WorkStation Job Properties. To ensure that all print options are sent with the job, click OK to save your changes and to close the Job Properties window. To print the job from Command WorkStation, right-click it in the Held list and choose Print from the pop-up menu or choose Print from the Actions menu.

OS language for Fiery print controller and Fiery Central

Fiery Central does not support a difference between the OS language on the Fiery print controller and the OS language for Fiery Central.

Landscape print option in Command WorkStation Job Properties

The Landscape option in the Layout tab in Command WorkStation Job Properties may need to be applied to some jobs to ensure printing with the correct image orientation.

Custom font support for Fiery Central tab workflow

Fiery Central does not support adding new fonts in Command WorkStation. To use a new font with your Printer Group, use the following workaround.

TO INSTALL A CUSTOM FONT

- 1 Start Command WorkStation.**
- 2 Select the Fiery print controller.**
- 3 Choose Device Center > Resources tab > Fonts > Add New.**
- 4 Click Add.**
- 5 Browse to a font folder, select a font and then click Open.**
- 6 Click OK in the Add Fonts window.**
- 7 Refresh the font list and verify the font is added.**
- 8 From one of the Fiery print controllers, copy the new font from efi\server\adobe\fonts on the Fiery print controller to efi\server\adobe\fonts on the Fiery Central Server.**

The new font appears in the Insert Tab dialog box for Mixed Media in the Media tab of Command WorkStation Job Properties on the Fiery Central Server and the font name is sent to the Fiery print controller. The Fiery print controller uses the font, which is why it needs to be installed on each Fiery print controller.

Fiery Remote Scan

Fiery Remote Scan is not supported by the Fiery Central Server.

Fiery Bridge

Fiery Bridge is not supported by the Fiery Central Server.

Internet Explorer

After you run the Fiery Central OS recovery software, use Windows Update to install Internet Explorer 8.

Online Help**Help files**

With Microsoft Internet Explorer on a Windows XP, Service Pack 2 computer, the Help files might not display or display properly in the following situations:

- If your browser uses a pop-up blocker, it might block Help files. If this happens, temporarily disable your pop-up blocker to display the Help file.
- If your browser has the advanced Internet option enabled to display notifications about script errors, it might display a warning window before displaying a Help file. To avoid the warning window, clear the “Display a notification about every script error” option on the Advanced tab in the Internet Options dialog box.
- A warning message might also appear in the Status bar, but the content of the Help file is not affected by this error.

Internet Explorer 8 and Internet Explorer 9

When you display the Fiery Central Help files in Internet Explorer, all steps start with the number “1”. To view the Help file correctly, use another browser.

EFI Controller-specific Issues and Notes**Canon imagePASS-S2 and Canon Network Multi-PDL Printer Unit-S2 version 4.0**

When stapling Mixed Media jobs, the page orientation may need to be changed from LEF to SEF in the paper tray to obtain the correct staple position.

Canon ColorPASS-GX300 v1.0

Paper/Tray Association in Command WorkStation is not supported. You must set Paper/Tray Association from the copier. The ColorPASS prints the job according to the settings on the copier. For information about specifying the settings, see the documentation that accompanies the copier. Also, make sure that Paper Output in the Command WorkStation Job Properties of a job is set to AutoSelect. If your Paper Output setting is other than AutoSelect, it may cause unexpected printing results.

Fiery PRO⁸⁰/65-55C-KM Color Server v3.0

A Paper Catalog entry cannot be associated with the Post Inserter Tray on the Fiery print controller. If you use the Mixed Media New Insert option to pull pages from the Post Inserter Tray, select a generic Paper Size for the Page Inserts, send the job to the Fiery print controller's Hold queue, and manually assign the Post Inserter Tray in Command WorkStation Job Properties before you print the job.

The Fiery print controller supports booklet printing with covers for Saddle and 1-up Perfect binding. Use one of the following procedures to specify a cover.

TO INSERT A PRE-PRINTED COVER FOR A SADDLE BOOKLET

- 1 Send a job to the Held queue of Command WorkStation.
- 2 Right-click (Windows) or Ctrl-click (Mac OS) the job in the Job Center view and choose Properties.
- 3 In the Job Properties dialog box, click the Layout icon.
- 4 Select the Booklet option.
- 5 In the main Booklet Maker window, select Saddle for Booklet Type and a binding edge.
- 6 Specify the required settings for Paper Size and Page Alignment for the body of the booklet.
- 7 Specify Pre-Printed from the Cover Content input menu.
- 8 Click Define Cover and specify media and paper size from the Cover Media menu, and the source tray from the Cover Source menu.
- 9 Click OK.

TO SPECIFY AN INLINE COVER FOR A SADDLE BOOKLET

- 1 Send a job to the Held queue of Command WorkStation.
- 2 Right-click (Windows) or Ctrl-click (Mac OS) the job in the Job Center view and choose Properties.
- 3 In the Job Properties dialog box, click the Layout icon.
- 4 Select the Booklet option.
- 5 In the main Booklet Maker window, select Saddle for Booklet Type and a binding edge.
- 6 Specify the required settings for Paper Size and Page Alignment for the body of the booklet.
- 7 Choose Front & Back Separately from the Cover Content input menu.
- 8 Specify the Front Cover and Back Cover settings.
- 9 Click Define Cover and specify media and paper size from the Cover Media menu, and the source tray for the inline covers from the Cover Source menu.
- 10 Click OK.

NOTE: When you print an inline cover with top-edge binding, the outside back cover automatically rotates 180 degrees to match the orientation of the front cover.

TO PRINT A 1-UP PERFECT JOB FROM COMMAND WORKSTATION

- 1 Send a job to the Held queue of Command WorkStation.
- 2 Right-click (Windows) or Ctrl-click (Mac OS) the job in the Job Center view and choose Properties.
- 3 In the Job Properties dialog box, click the Layout icon.
- 4 Select the Booklet option.
- 5 Click Start Wizard to use the Booklet Maker wizard to specify the booklet properties.
- 6 Choose 1-up Perfect for the Booklet Type.
- 7 Specify a binding edge: Left, Top, or Right.
- 8 Specify the booklet print options, such as cover page content, body position, and cover position.

NOTE: If you are using the simplex print mode for the body set, click Edit for Body Paper Size, and then select Off for Duplex in the Media dialog box.

- 9 Specify Auto or Perfect Binder Main Tray for Output Tray under the Finishing icon.
- 10 Click Print in the Job Properties dialog box.

Pro C900/C900S v4.0

When tabs are combined with chapter finishing sets, tab kick out occurs at the end of the last finishing set that contains inserted tabs, instead of at the end of the entire job.

Color Controller E-41, v1.0
Color Controller E-81, v1.0

Cover Media attributes, such as Media Type, must be specified using Paper Catalog entries, otherwise you may receive an error on the printer when you try to print a perfect bind job.

The following settings must be applied when printing a Perfect Bind job with a cover:

- The Fiery Central Paper Catalog entry must have 100 gsm or higher for the cover.
- The Fiery print controller Paper Catalog entry must have 100 gsm to map to the Fiery Central Paper Catalog entry.
- On the printer touch panel display, the tray with the paper for the cover must be set to "Paper weight 3".

Notes de mise à jour

EFI Fiery Central, version 1.8

Ce document contient des informations importantes concernant cette nouvelle version. Vous devez les communiquer à tous les utilisateurs avant de procéder à l'installation.

REMARQUE : Le terme « contrôleur d'impression Fiery » désigne le Fiery connecté au périphérique qu'il pilote.

Nouvelles fonctions

- Fiery Command WorkStation
- Fiery Central Driver
- Fiery Driver, prise en charge de la version 64 bits
- L'option Imprimer l'épreuve permet d'imprimer une épreuve (un exemplaire) afin de vérifier la version imprimée d'une tâche sans modifier le nombre d'exemplaires souhaités.
- Fonctionnalité améliorée pour l'impression d'onglets
- Prise en charge du fractionnement des pages couleur et noir et blanc avec les supports mixtes
- Fiery Hot Folders
- Aide en ligne améliorée
- Les imprimantes prises en charge sont répertoriées sur www.efi.com/products/production/fierycentral/support/product-documentation.asp. Cliquez sur le drapeau pour afficher le document (pdf) EFI Supported Printers (Imprimantes prises en charge par EFI).

Procédures de mise à jour à l'aide de la mise à jour de Fiery Central 1.8.0

La mise à jour se fait en deux parties et nécessite l'installation du correctif de mise à jour 1.8.0 de Fiery Central, puis la mise à jour de la Command WorkStation et de Hot Folders à l'aide de Fiery User Software Installer.

REMARQUE : Pour pouvoir utiliser la mise à jour vers la version 1.8.0 de Fiery Central, vous devez disposer du logiciel 1.7.1.

Vous devez appliquer le correctif de mise à jour 1.8.0 de Fiery Central sur le serveur Fiery Central par l'une des méthodes suivantes :

- Installation du correctif avec Mises à jour système

ou

- Téléchargement du correctif à partir de la page Web de support Fiery Central à l'adresse www.efi.com/products/production/fierycentral/support.

Une fois le correctif de mise à jour 1.8.0 de Fiery Central installé, suivez les instructions affichées à l'écran pour récupérer et installer Fiery User Software Installer afin de mettre à jour la Command WorkStation et Hot Folders sur le serveur Fiery Central. Utilisez Fiery User Software Installer sur tous les ordinateurs clients connectés à Fiery Central.

REMARQUE : Les autres éléments à télécharger (Fiery Command WorkStation et Fiery Application Package) peuvent être installés en vue de leur utilisation avec Fiery Central, mais ils ne sont pas pris en charge.

POUR EFFECTUER LA MISE À JOUR DE LA VERSION 1.7.0 À LA VERSION 1.8 DE FIERY CENTRAL

- Utilisez Mises à jour système ou téléchargez le correctif de mise à jour Fiery Central 1.7.1 à l'adresse www.efi.com/products/production/fierycentral/support, puis procédez comme indiqué dans la procédure qui suit.

POUR EFFECTUER LA MISE À JOUR DE LA VERSION 1.7.1 À LA VERSION 1.8 DE FIERY CENTRAL AVEC MISES À JOUR SYSTÈME

- 1 Lancez Mises à jour système à partir de Démarrer > Programmes > Fiery.
- 2 Cliquez sur Rechercher maintenant pour rechercher les mises à jour disponibles.
- 3 Choisissez Fiery Central 1.8.0 Update (1-1AK62X) dans la liste, cliquez sur Installer et suivez les instructions à l'écran.

POUR EFFECTUER LA MISE À JOUR DE LA VERSION 1.7.1 À LA VERSION 1.8 DE FIERY CENTRAL À L'AIDE DE LA PAGE WEB DE FIERY CENTRAL

- 1 Rendez-vous à l'adresse www.efi.com/products/production/fierycentral/support pour télécharger le correctif logiciel.
- 2 Cliquez sur le lien Downloads & Demos, connectez-vous en tant qu'utilisateur inscrit ou inscrivez-vous si cela n'a pas encore été fait, puis cliquez sur le lien EFI Software et choisissez Fiery_Central 1.8 dans la liste EFI Software pour obtenir le correctif de mise à jour 1.8.0.

Le correctif de mise à jour se présente sous la forme d'un fichier .zip. Vous devez extraire et enregistrer le contenu de ce fichier à un emplacement de votre bureau avant d'installer le correctif.

- 3 Double-cliquez sur FieryCentral_180update.exe et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Procédures de mise à jour à l'aide des DVD Fiery Central version 1.8

Notes d'installation

Lors de l'installation du logiciel Fiery Central, tenez compte des points suivants :

- Fiery Central et le module Flow doivent être installés sur le même serveur.
- Fiery Scan ne peut pas être installé sur le serveur Fiery Central.
- Lorsque vous installez les utilitaires clients sur un ordinateur client, utilisez le DVD Logiciels Utilisateur.
- Adobe Acrobat Professional version 9.1.x est pris en charge par le serveur Fiery Central et les clients exécutant Fiery SeeQuence Compose et Fiery SeeQuence Impose.

Pour obtenir la version actuelle d'Adobe Acrobat Professional avec les derniers correctifs logiciels, utilisez la fonction intégrée de recherche de mises à jour afin d'installer automatiquement cette version ou rendez-vous sur le site www.adobe.com.

- Enfocus PitStop Pro v8.x est pris en charge par le serveur Fiery Central.

Pour obtenir la version actuelle d'Enfocus PitStop Pro avec les derniers correctifs logiciels, utilisez la fonction intégrée de recherche de mises à jour afin d'installer automatiquement cette version ou rendez-vous sur le site www.enfocus.com.

Sauvegarde des actions et des profils PitStop

Si vous avez créé des actions personnalisées PitStop pour le module Flow Correct ou des profils personnalisés PitStop pour le module Flow Preflight, sauvegardez-les à un emplacement distant avant de lancer les procédures de récupération du système d'exploitation ou de désinstallation.

POUR SAUVEGARDER DES ACTIONS PERSONNALISÉES PITSTOP

- 1 Démarrez Adobe Acrobat Professional sur le serveur Fiery Central.
- 2 Ouvrez le volet de la liste des actions Enfocus dans le menu Window (Fenêtre) d'Acrobat.
- 3 Sélectionnez l'action à enregistrer et cliquez sur Manage (Gérer).
- 4 Sélectionnez Export (Exporter) dans la liste et enregistrez l'action à un emplacement distant.

POUR SAUVEGARDER DES PROFILS PERSONNALISÉS PITSTOP

- 1 Démarrez Adobe Acrobat Professional sur le serveur Fiery Central.
- 2 Ouvrez le volet des profils Enfocus dans le menu Window (Fenêtre) d'Acrobat.
- 3 Sélectionnez le profil à enregistrer et cliquez sur Manage (Gérer).
- 4 Sélectionnez Export (Exporter) dans la liste et enregistrez le profil à un emplacement distant.

Mise à jour du logiciel Fiery Central

Pour mettre à jour le logiciel Fiery Central à partir d'une version antérieure, suivez l'une des procédures ci-après.

Nous vous conseillons d'utiliser les options de sauvegarde et de restauration de Fiery Central Manager avant de mettre à jour le logiciel. Pour plus d'informations, voir « Sauvegarde et restauration de Fiery Central », à la page 23.

Avant de désinstaller Fiery Central, sauvegardez les informations suivantes du serveur Fiery Central :

- Archivez les tâches à conserver sur un emplacement externe, en les sélectionnant dans la Command WorkStation, puis en choisissant Archiver dans le menu Actions.

REMARQUE : Veillez à sélectionner un répertoire externe. Si aucun n'est proposé, cliquez sur Ajouter pour naviguer jusqu'à un emplacement situé en dehors du répertoire EFI.

- Exportez le catalogue papier Fiery Central à partir de la Command WorkStation en sélectionnant Serveur > Paper Catalog > Fichier > Exporter.
- Sauvegardez les flux de travaux Flow à l'aide de la gestion des sauvegardes du module Flow.

Démarrez Flow, choisissez Gestion des sauvegardes dans le menu Edition, sélectionnez Sauvegarde complète pour le Type de sauvegarde, puis cliquez sur Sauvegarder.

REMARQUE : Nous vous conseillons de noter quelque part l'emplacement de sauvegarde.

REMARQUE : Si vous avez archivé des tâches et si vous passez à la version 1.8, les groupes d'imprimantes doivent porter le même nom que dans la version précédente.

POUR EFFECTUER LA MISE À JOUR VERS LA VERSION 1.8 À PARTIR D'UNE VERSION ANTÉRIEURE DE FIERY CENTRAL

1 Exécutez le logiciel de récupération du système d'exploitation afin de nettoyer ce dernier.

Vous pouvez aussi suivre les instructions de la section « Procédures de désinstallation », à la page 19 pour désinstaller complètement la version 1.7.x de Fiery Central, tout en conservant les documents ou réglages qui ne font pas partie de Fiery Central.

Si votre serveur Fiery Central n'utilise pas le matériel intégré EFI, il est possible que vous ne disposiez pas du logiciel de récupération du système d'exploitation. Dans ce cas, suivez les indications de la section « Procédures de désinstallation », à la page 19.

2 Installez la version 1.8 de Fiery Central en suivant la procédure "Pour installer Fiery Central version 1.8 et ses utilitaires", à la page 20.

Procédures de désinstallation

Désinstallation de Fiery Central et des utilitaires Fiery Central

Pour désinstaller Fiery Central ou un utilitaire Fiery Central, suivez les procédures ci-après.

Avant de désinstaller la mise à jour Fiery Central 1.7.1, désinstallez les mises à jour ci-dessous de Fiery Central dans la fenêtre Ajout/Suppression de programmes du Panneau de configuration. N'oubliez pas d'appuyer sur la touche F5 chaque fois que vous avez supprimé une mise à jour, afin d'actualiser l'affichage de la liste des programmes installés.

- Fiery Central 1.7.1 Color Split Update (Mise à jour pour le fractionnement des pages couleurs et noir et blanc Fiery Central 1.7.1)
- Fiery Central 1.7.1 Attribute Media Mapping (Mappage des attributs de supports Fiery Central 1.7.1).
- Fiery Central 1.7.1 Tab Support Update (Mise à jour pour la prise en charge des onglets Fiery Central 1.7.1)

Avant de pouvoir désinstaller la mise à jour Fiery Central 1.7.0, il faut désinstaller la mise à jour 1.7.1.

POUR DÉINSTALLER FIERY CENTRAL

- 1 **Démarrez Fiery Central Manager et supprimez tous les groupes d'imprimantes.**
- 2 **Accédez à EFI\server\firebird\bin et exécutez uninstall.bat.**
- 3 **Désinstallez Fiery Central version 1.7.0 à partir de la fenêtre Ajout/Suppression de programmes du Panneau de configuration.**
- 4 **Redémarrez l'ordinateur.**
- 5 **Supprimez le dossier EFI qui se trouve sur le lecteur où Fiery Central est installé.**

POUR DÉINSTALLER LES UTILITAIRES FIERY CENTRAL

REMARQUE : Les utilitaires Fiery Central comprennent le module Flow, la Command WorkStation, et Hot Folders.

- 1 **Exécutez le programme d'installation principal.**
 Pour exécuter le programme d'installation principal (Master Installer), sélectionnez Fiery User Software 5.x dans la fenêtre Ajout/Suppression de programmes et cliquez sur Supprimer, ou introduisez le DVD Logiciels Utilisateur Fiery Central v1.7 (2 de 2) dans le lecteur de DVD.
 Si le programme Master Installer ne démarre pas automatiquement, utilisez l'explorateur Windows pour afficher le contenu du DVD et double-cliquez sur MasterInstaller.exe.
- 2 **Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez l'option Supprimez toutes les fonctionnalités installées.**
- 3 **Pour désinstaller le module Flow, répétez l'étape 1 et l'étape 2 pour Fiery User Software 3.x.**
 Lorsque le module Flow est installé sur une version de Fiery Central antérieure à la version 1.7, désinstallez-le avant d'installer la version 1.8.
- 4 **Lorsque vous y êtes invité, redémarrez l'ordinateur.**

Procédures d'installation et de restauration

Pour installer Fiery Central version 1.8 et ses utilitaires, exécutez le programme d'installation principal et sélectionnez les fonctionnalités à installer. L'installation prend de 20 à 30 minutes environ.

POUR INSTALLER FIERY CENTRAL VERSION 1.8 ET SES UTILITAIRES

1 Ouvrez une session en tant qu'administrateur sur le serveur dédié.

2 Fermez toutes les applications ouvertes avant de procéder à l'installation.

3 Insérez le DVD des logiciels serveur Fiery Central version 1.8 dans le lecteur de DVD.

Si le programme Master Installer ne démarre pas automatiquement, utilisez l'explorateur Windows pour afficher le contenu du DVD et double-cliquez sur MasterInstaller.exe.

4 Cliquez sur Suivant.

5 Lisez et acceptez le contrat de licence et cliquez sur Suivant.

L'écran Choisissez l'emplacement cible s'affiche.

6 Cliquez sur Suivant pour installer le logiciel dans le dossier d'installation par défaut.

Par défaut, le dossier d'installation se trouve sur le volume le plus important du serveur Fiery Central, comme C:\Program Files\EFI. Pour installer le logiciel dans un autre dossier, cliquez sur Parcourir, accédez à l'emplacement approprié, puis cliquez sur Suivant. Si vous le souhaitez, vous pouvez également créer un dossier.

7 Dans l'écran Sélection des éléments, conservez les sélections par défaut et cliquez sur Suivant.

Si vous ne possédez pas de licence pour Flow, désactivez la case Flow.

8 Vérifiez les informations de licence dans l'écran du gestionnaire de licence Fiery Central.

Si vous ne possédez pas de licence pour Flow, l'écran du gestionnaire de licence Flow ne s'affiche pas.

REMARQUE : Outre la licence Flow, vous devez saisir la licence Balance pour les systèmes Fiery Central Flow.

9 Saisissez le code de la clé d'activation tel qu'il est indiqué sur le formulaire de licence de Fiery Central (fourni avec le logiciel Fiery Central), puis cliquez sur OK.

Lorsque vous avez saisi le code correct pour la clé d'activation, le programme d'installation confirme la validité de votre clé par le message « Licence Fiery Central installée » et la mise à jour des informations de licence Fiery Central actuelles s'effectue.

10 Lorsque vous y êtes invité, insérez le DVD Logiciels Utilisateur Fiery Central version 1.8 dans le lecteur de DVD et cliquez sur OK.

- 11 Si vous avez sélectionné des applications de prise en charge PDF à installer, insérez le DVD Adobe Acrobat/Enfocus PitStop dans le lecteur de DVD lorsque vous y êtes invité et cliquez sur Oui.**

REMARQUE : Si vous avez installé Fiery Central Flow, prenez le DVD d'installation Adobe Acrobat 9.1 Professional/Enfocus PitStop Pro 8. Si vous n'avez pas installé Fiery Central Flow, prenez le DVD d'installation Adobe Acrobat 9.1 Professional/Enfocus PitStop Edit 8.

Sinon, cliquez sur Non pour terminer l'installation des logiciels de Fiery Central.

- 12 Cliquez sur Oui pour redémarrer l'ordinateur.**

Vous pouvez également cliquer sur Non pour quitter le programme d'installation et poursuivre après avoir redémarré l'ordinateur ultérieurement.

- 13 Au redémarrage de l'ordinateur, ouvrez une session en tant qu'administrateur.**

Si Flow a été installé, un message indiquant que la base de données est en cours de configuration s'affiche. Il est possible qu'il reste plusieurs minutes à l'écran.

- 14 Démarrez Adobe Acrobat Professional pour terminer l'installation d'Acrobat et d'Enfocus PitStop.**

Lorsque vous démarrez Adobe Acrobat Professional pour la première fois après l'avoir installé, il vous est demandé de lire le contrat de licence et d'en accepter les termes.

Lancez l'application et, lorsque la fenêtre du contrat de licence s'affiche, lisez le contrat et cliquez sur OK.

- 15 Recréez les groupes d'imprimantes.**

REMARQUE : Avant de recréer les groupes d'imprimantes, restaurez le fichier Paper Catalog. Pour plus d'informations, voir [page 22](#).

Les groupes d'imprimantes doivent porter le même nom que précédemment. Si ce n'est pas le cas, les tâches archivées et importées sont affectées au groupe d'imprimantes Balance générique. Vous devez affecter un groupe d'imprimantes à une tâche.

- 16 Configurez Flow dans Fiery Central Manager (si vous possédez la licence correspondante).**

- 17 Configurez Mises à jour système Fiery.**

Pour les mises à jour système Fiery, choisissez une des options suivantes dans Démarrer > Programmes > Mises à jour système Fiery :

- Télécharger et installer automatiquement les mises à jour. Vous aurez peut-être à réinitialiser le système.
- Télécharger les mises à jour et envoyer un avertissement.
- Envoyer un avertissement si des mises à jour sont disponibles.

Restauration du fichier Paper Catalog

Avant de recréer les groupes d'imprimantes, restaurez le fichier Paper Catalog, sous réserve que vous l'ayez sauvegardé avant de désinstaller la version précédente de Fiery Central. Après avoir restauré Paper Catalog, il vous faudra peut-être reconfigurer Paper Catalog Map.

POUR RESTAURER PAPER CATALOG

- 1 Choisissez Paper Catalog dans le menu Serveur de la Command WorkStation afin de restaurer le fichier Paper Catalog.
- 2 Choisissez Remplacer le catalogue dans le menu Fichier.

Naviguez jusqu'au fichier Paper Catalog que vous avez exporté, sélectionnez-le et cliquez sur Ouvrir.

Restauration des actions et des profils PitStop

Après avoir installé Adobe Acrobat Professional, vous pouvez restaurer les actions et les profils PitStop si vous les avez sauvegardés avant d'effectuer la récupération du système d'exploitation ou de désinstaller la version précédente de Fiery Central.

POUR RESTAURER LES ACTIONS PITSTOP

- 1 Ouvrez Adobe Acrobat Professional sur le serveur Fiery Central.
 - 2 Ouvrez le volet des profils Enfocus dans le menu Window (Fenêtre) d'Acrobat.
 - 3 Cliquez sur Manage (Gérer).
 - 4 Sélectionnez Import (Importer) dans la liste, naviguez jusqu'aux actions enregistrées et cliquez sur Import (Importer).
-

POUR RESTAURER LES PROFILS PITSTOP

- 1 Ouvrez Adobe Acrobat Professional sur le serveur Fiery Central.
- 2 Ouvrez le volet des profils des actions Enfocus dans le menu Window (Fenêtre) d'Acrobat.
- 3 Cliquez sur Manage (Gérer).
- 4 Sélectionnez Import (Importer) dans la liste, naviguez jusqu'aux profils enregistrés et cliquez sur Import (Importer).

Restauration des paramètres du module Flow

Après avoir recréé les groupes d'imprimantes, vous pouvez restaurer les paramètres du module Flow, sous réserve que vous les ayez sauvegardés avant de désinstaller la version précédente de Fiery Central.

POUR RESTAURER LES PARAMÈTRES DU MODULE FLOW

- 1 **Démarrez Flow.**
- 2 **Pour restaurer les paramètres sauvegardés, choisissez Gestion des sauvegardes dans le menu Edition.**

Sélectionnez Restaurer à partir de l'emplacement et recherchez la dernière sauvegarde. Une fois la sauvegarde restaurée, parcourez chaque flux pour vous assurer que les paramètres des modules sont corrects.

Restauration de tâches archivées

Après avoir recréé les groupes d'imprimantes, vous pouvez restaurer des tâches sous réserve que vous les ayez archivées avant de désinstaller la version précédente de Fiery Central.

POUR RESTAURER DES TÂCHES ARCHIVÉS

- 1 **Dans la Command WorkStation, choisissez le menu Fichier > Importer tâche archivée.**
- 2 **Choisissez le répertoire où se trouvent les tâches archivées.**
Si le répertoire qui contient les tâches archivées n'est pas affiché, cliquez sur Ajouter, recherchez-le et ajoutez-le à la liste.
- 3 **Mettez le répertoire en surbrillance, sélectionnez les tâches à importer et cliquez sur OK.**

Sauvegarde et restauration

Sauvegarde et restauration de Fiery Central

En créant une sauvegarde du serveur Fiery Central, vous pouvez :

- restaurer la configuration du serveur après une nouvelle installation de la même version du logiciel Fiery Central,
- restaurer la configuration du serveur après l'installation d'une version plus récente du logiciel Fiery Central.

L'outil de restauration modifie la configuration du serveur en fonction du nouveau logiciel système. Si d'importants changements sont apportés au serveur Fiery Central par une version plus récente, les anciennes sauvegardes risquent de ne pas être compatibles et vous devrez alors restaurer manuellement certaines parties de la configuration du serveur.

Les options de sauvegarde et de restauration de Fiery Central Manager s'appliquent aux éléments suivants :

- Groupes d'imprimantes Fiery Central
- Paper Catalog
- Mappage de Paper Catalog
- Données du module Flow

Les données du module Flow sont sauvegardées si ce module est activé et qu'un serveur Flow valide est configuré sur le serveur Fiery Central.



Pour plus d'informations sur la sauvegarde et la restauration de groupes d'imprimantes, voir l'aide de Fiery Central Manager.

Documentation et aide de Fiery Central

Documentation localisée et aide

Cette version comporte un guide de l'administrateur et un guide de l'utilisateur, ainsi qu'une aide en ligne en anglais uniquement. Lorsque vous cliquez sur la fonction d'aide à partir de la fenêtre Fiery Central Manager ou de Fiery Central Driver à partir d'un serveur Fiery Central qui n'est pas en anglais, il est normal que l'aide affichée soit en anglais.

Problèmes connus

Suppression de tâches dans un nouveau groupe d'imprimantes

Lorsque vous supprimez un groupe d'imprimantes, les tâches d'impression associées à ce groupe sont déplacées vers le groupe par défaut nommé Balance. Si l'on crée un nouveau groupe portant le même nom, elles peuvent y être placées. Pour réaffecter le groupe d'imprimante à une tâche, cliquez avec le bouton droit de la souris dans la liste En attente de la Command WorkStation, sélectionnez Définir groupe d'imprimantes, puis le groupe d'imprimantes approprié dans la liste Nouveau groupe d'imprimantes.

Options de l'onglet Infos sur la tâche dans les propriétés de la tâche

Les options d'impression de l'onglet Infos sur la tâche affichées dans les propriétés de la tâche de la Command WorkStation peuvent ne pas être valides pour toutes les imprimantes du groupe d'imprimantes Fiery Central. Pour afficher les options valides d'un contrôleur d'impression Fiery précis, sélectionnez-le dans le groupe d'imprimantes Fiery Central, puis ouvrez la fenêtre des propriétés de la tâche de la Command WorkStation afin d'afficher l'onglet Infos sur la tâche.

Visualisation des messages d'erreur et d'alerte

Pour afficher les messages dans l'onglet Erreurs et Alertes d'un contrôleur d'impression Fiery sur la Command WorkStation, vous devez sélectionner le groupe d'imprimantes Fiery Central qui contient le contrôleur sur lequel l'erreur est survenue.

Impression des couvertures d'une tâche

Fiery Central envoie les couvertures en tant qu'étendue normale de supports mixtes. Lorsque vous imprimez une tâche avec une couverture de dessus ou de dessous, le contrôleur d'impression Fiery de destination affiche les pages de couverture sous cette forme dans les propriétés de la tâche sur la Command WorkStation.

Messages d'erreur affichés par Fiery Central

Il est possible que les messages d'erreur très longs envoyés par les contrôleurs d'impression Fiery soient tronqués par Fiery Central. Dans un tel cas, vous pouvez vous connecter au contrôleur d'impression Fiery avec la Command WorkStation pour afficher la totalité du message.

Imprimante favorite par défaut dans Fiery Central Manager

Lorsque vous ajoutez ou modifiez un groupe d'imprimantes dans Fiery Central Manager, le paramètre d'imprimante favorite de l'onglet Valeurs par défaut du groupe d'imprimantes n'est pas correctement défini dans le fichier PPD utilisé avec les propriétés de la tâche sur la Command WorkStation ou avec le pilote d'imprimante. Lorsque vous utilisez l'imprimante favorite, assurez-vous avant d'imprimer que l'option appropriée est bien sélectionnée dans les propriétés de la tâche.

Impression de tâches recto verso avec couvertures

Fiery Central n'applique pas les contraintes liées aux modes de recto verso et de page de couverture dans les propriétés de la tâche sur la Command WorkStation et dans le pilote d'imprimante. Si vous sélectionnez Imprimer sur les deux faces, Imprimer l'extérieur ou Imprimer l'intérieur pour Mode page de couverture alors que l'option de recto verso est désactivée, les tâches s'imprimeront correctement sur la base du paramètre de Mode page de couverture.

Définition des options d'impression dans les propriétés de la tâche sur la Command WorkStation

Certaines options d'impression peuvent ne pas être envoyées au contrôleur d'impression Fiery quand vous cliquez sur Imprimer dans les propriétés de la tâche sur la Command WorkStation. Afin qu'elles soient toutes envoyées, cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications puis fermez la fenêtre Propriétés de la tâche. Pour imprimer la tâche depuis la Command WorkStation, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris dans la liste En attente et choisissez Imprimer dans le menu déroulant, ou encore choisissez Imprimer dans le menu Actions.

Langue du système d'exploitation pour le contrôleur d'impression Fiery et Fiery Central

Fiery Central ne permet pas d'avoir une langue de système d'exploitation différente pour le contrôleur d'impression Fiery et pour Fiery Central.

Option d'impression paysage dans les propriétés de la tâche sur la Command WorkStation

Il peut être nécessaire d'appliquer à certaines tâches l'option Paysage de l'onglet Mise en page des propriétés de la tâche sur la Command WorkStation afin d'imprimer une image correctement orientée.

Prise en charge de polices personnalisées dans le flux avec onglets de Fiery Central

Fiery Central ne prend pas en charge l'ajout de polices sur la Command WorkStation. Procédez comme suit pour utiliser une nouvelle police avec votre groupe d'imprimantes.

POUR INSTALLER UNE POLICE PERSONNALISÉE

- 1 Démarrez la Command WorkStation.**
- 2 Sélectionnez le contrôleur d'impression Fiery.**
- 3 Choisissez Vue périphérique > onglet Ressources > Polices > Ajouter.**
- 4 Cliquez sur Ajouter.**
- 5 Naviguez jusqu'à un dossier de polices, sélectionnez-en une et cliquez sur Ouvrir.**
- 6 Cliquez sur OK dans la fenêtre Ajouter des polices.**
- 7 Actualisez la liste des polices et assurez-vous que la police a bien été ajoutée.**
- 8 A partir de l'un des contrôleurs d'impression Fiery, copiez la nouvelle police depuis le dossier efi\server\adobe\fonts dans le dossier efi\server\adobe\fonts du serveur Fiery Central.**

La nouvelle police s'affiche dans la boîte de dialogue d'insertion d'onglet des supports mixtes dans l'onglet Support des propriétés de la tâche de la Command WorkStation sur le serveur Fiery Central et le nom de la police est envoyé au contrôleur d'impression Fiery. Ce dernier l'utilise, c'est pourquoi elle doit être installée sur chaque contrôleur d'impression Fiery.

Fiery Remote Scan

Fiery Remote Scan n'est pas pris en charge par le serveur Fiery Central.

Fiery Bridge

Fiery Bridge n'est pas pris en charge par le serveur Fiery Central.

Internet Explorer

Après avoir exécuté le logiciel de récupération du système d'exploitation Fiery Central, utilisez Windows Update pour installer Internet Explorer 8.

Aide en ligne

Fichiers d'aide

Si vous utilisez Microsoft Internet Explorer sur un ordinateur Windows XP avec le Service Pack 2, les fichiers d'aide risquent de ne pas s'afficher ou de ne pas s'afficher correctement dans les cas suivants :

- Si le navigateur utilise la fonction de blocage des fenêtres publicitaires intempestives, il risque de bloquer les fichiers d'aide. Si cela se produit, désactivez provisoirement le blocage des fenêtres publicitaires intempestives pour permettre l'affichage du fichier d'aide.
- Si l'option Internet avancée permettant d'afficher des notifications au sujet des erreurs de script est activée dans le navigateur, il est possible qu'une fenêtre d'avertissement apparaisse avant l'affichage du fichier d'aide. Pour éviter l'affichage de cette fenêtre, désactivez l'option « Activer une notification de chaque erreur de script » dans l'onglet Avancé des Options Internet.
- Un message d'avertissement est également susceptible de s'afficher dans la barre de statut, mais le contenu du fichier d'aide n'est pas affecté par cette erreur.

Internet Explorer 8 et Internet Explorer 9

Lorsque vous affichez les fichiers d'aide Fiery Central dans Internet Explorer, toutes les étapes portent le numéro 1. Pour les afficher correctement, utilisez un autre navigateur.

Remarques liées aux contrôleurs EFI

Canon imagePASS-S2 et Canon Network Multi-PDL Printer Unit-S2 version 4.0

Lors de l'agrafage de tâches avec supports mixtes, il peut être nécessaire de changer l'orientation des pages de LEF en SEF (bord long d'abord en bord court d'abord) dans le magasin papier pour obtenir un agrafage correct.

Canon ColorPASS-GX300 version 1.0

L'option Affectation des bacs/papier de la Command WorkStation n'est pas prise en charge. Vous devez la définir à partir du copieur. Le ColorPASS imprime la tâche en fonction des paramètres définis sur le copieur. Pour plus d'informations sur leur spécification, reportez-vous à la documentation du copieur. Assurez-vous aussi qu'Autosélection est bien sélectionné pour la sortie papier dans les propriétés de la tâche sur la Command WorkStation. Si ce n'est pas le cas, vous n'obtiendrez peut-être pas l'impression escomptée.

Fiery PRO⁸⁰/65-55C-KM Color Server version 3.0

Sur le contrôleur d'impression Fiery, il est impossible d'associer une entrée de Paper Catalog avec le réceptacle d'insertion post-traitement. Si vous utilisez l'option Nouvelle insertion des supports mixtes pour prélever des pages dans le réceptacle d'insertion post-traitement, sélectionnez un format papier générique pour les pages à insérer, envoyez la tâche dans la queue Attente du contrôleur d'impression Fiery et affectez manuellement le réceptacle d'insertion post-traitement dans les propriétés de la tâche sur la Command WorkStation avant l'impression.

Le contrôleur d'impression Fiery permet l'impression de brochures avec couvertures pour la reliure avec piqûre à cheval et le dos carré collé 1 pose. Pour spécifier les couvertures, procédez de l'un des manières suivantes.

POUR INSÉRER UNE COUVERTURE PRÉIMPRIMÉE AVEC UNE BROCHURE EN PIQÛRE À CHEVAL

- 1 Envoyez une tâche dans la queue En attente de la Command WorkStation.
- 2 Cliquez avec le bouton droit de la souris (Windows) ou utilisez la combinaison Contrôle-clic (Mac OS) sur la tâche dans la Vue tâches et choisissez Propriétés.
- 3 Dans la boîte de dialogue des propriétés de la tâche, cliquez sur l'onglet Mise en page.
- 4 Sélectionnez l'option Brochure.
- 5 Dans la fenêtre principale de Booklet Maker, sélectionnez Piqûre à cheval pour le type de brochure ainsi qu'un bord de reliure.
- 6 Spécifiez les paramètres souhaités pour le format papier et l'alignement des pages du corps de la brochure.
- 7 Spécifiez Préimprimé dans le menu Contenu de la couverture.
- 8 Cliquez sur Définir une couverture puis spécifiez le support et le format papier dans le menu Support pour la couverture, et le bac source dans le menu Source pour la couverture.
- 9 Cliquez sur OK.

POUR SPÉCIFIER UNE COUVERTURE EN LIGNE AVEC UNE BROCHURE EN PIQÛRE À CHEVAL

- 1 Envoyez une tâche dans la queue En attente de la Command WorkStation.
- 2 Cliquez avec le bouton droit de la souris (Windows) ou utilisez la combinaison Contrôle-clic (Mac OS) sur la tâche dans la Vue tâches et choisissez Propriétés.
- 3 Dans la boîte de dialogue des propriétés de la tâche, cliquez sur l'onglet Mise en page.
- 4 Sélectionnez l'option Brochure.
- 5 Dans la fenêtre principale de Booklet Maker, sélectionnez Piqûre à cheval pour le type de brochure ainsi qu'un bord de reliure.
- 6 Spécifiez les paramètres souhaités pour le format papier et l'alignement des pages du corps de la brochure.
- 7 Choisissez Dessus et dessous séparés dans le menu Contenu de la couverture.
- 8 Spécifiez les paramètres des couvertures de dessus et de dessous.
- 9 Cliquez sur Définir une couverture puis spécifiez le support et le format papier dans le menu Support pour la couverture, et le bac source des couvertures en ligne dans le menu Source pour la couverture.
- 10 Cliquez sur OK.

REMARQUE : Lorsque vous imprimez une couverture en ligne avec reliure sur le bord haut, une rotation de 180 degrés est automatiquement appliquée à l'extérieur de la couverture de dessous pour que son orientation corresponde à celle de la couverture de dessus.

POUR IMPRIMER UNE TÂCHE EN DOS CARRÉ COLLÉ 1 POSE À PARTIR DE LA COMMAND WORKSTATION

- 1 Envoyez une tâche dans la queue En attente de la Command WorkStation.
 - 2 Cliquez avec le bouton droit de la souris (Windows) ou utilisez la combinaison Contrôle-clic (Mac OS) sur la tâche dans la Vue tâches et choisissez Propriétés.
 - 3 Dans la boîte de dialogue des propriétés de la tâche, cliquez sur l'onglet Mise en page.
 - 4 Sélectionnez l'option Brochure.
 - 5 Cliquez sur Lancer l'assistant pour lancer l'assistant de Booklet Maker et spécifier les propriétés de la brochure.
 - 6 Choisissez Dos carré collé 1 pose pour Type de brochure.
 - 7 Spécifiez le bord de reliure : à gauche, en haut ou à droite.
 - 8 Spécifiez les options d'impression de brochure, comme le contenu des pages de couverture, la position du corps de la brochure et celle des couvertures.
- REMARQUE :** Si vous imprimez le corps en mode recto simple, cliquez sur Modifier pour Format du corps puis désactivez le recto verso dans la boîte de dialogue Support.
- 9 Sélectionnez Automatique ou Perfect Binder Main Tray (Bac principal du module dos carré collé) pour le bac de sortie sous l'icône Finition.
 - 10 Cliquez sur Imprimer dans la boîte de dialogue des propriétés de la tâche.

Pro C900/C900S version 4.0

Si l'on combine des intercalaires avec une finition par chapitre, ils sont éjectés après le dernier jeu contenant des intercalaires et non pas une fois la tâche complètement terminée.

Color Controller E-41, version 1.0
Color Controller E-81, version 1.0

Les attributs de support de couverture, comme le type de support, doivent être spécifiés à l'aide des entrées de Paper Catalog, faute de quoi une erreur risque de s'afficher sur l'imprimante en cas de tentative d'impression d'une tâche reliée en dos carré collé.

Les paramètres suivants doivent être appliqués en cas d'impression d'une tâche en en dos carré collé avec couverture :

- L'entrée du catalogue papier Fiery Central pour la couverture doit avoir un grammage minimal de 100 g/m².
- L'entrée du catalogue papier du contrôleur d'impression Fiery doit être de 100 g/m² pour correspondre à l'entrée du catalogue papier Fiery Central.
- Sur l'afficheur tactile de l'imprimante, le bac comportant le support destiné à la couverture doit être réglé sur « Paper weight 3 » (Grammage 3).

Note di release

EFI Fiery Central, versione 1.8

Questo documento contiene informazioni importanti su questo release. Distribuire una copia di questo documento a tutti gli utenti prima di procedere con l'installazione.

NOTA: Con il termine “controller di stampa Fiery” si fa riferimento al server Fiery collegato alla periferica controllata.

Nuove funzioni

- Fiery Command WorkStation
- Fiery Central Driver
- Fiery Driver, compatibile con la versione a 64 bit
- Stampa prova stampa una copia di prova per verificare la stampa del lavoro senza cambiare il numero originale di copie del lavoro
- Funzionalità ottimizzata per la stampa dei separatori
- Supporto per l'opzione Dividi colore con Supporti misti
- Fiery Hot Folders
- Guida in linea ottimizzata
- L'elenco delle stampanti supportate è disponibile all'indirizzo www.efi.com/products/production/fierycentral/support/product-documentation.asp. Fare clic sulla bandierina per visualizzare il documento EFI Supported Printers (PDF).

Procedure di aggiornamento con Fiery Central 1.8.0 Update

L'aggiornamento prevede due fasi: l'installazione della patch Fiery Central 1.8.0 Update e l'aggiornamento di Command WorkStation e Hot Folders con il programma di installazione di Fiery User Software.

NOTA: Il software Fiery Central deve essere aggiornato alla versione 1.7.1 per poter utilizzare Fiery Central 1.8.0 Update.

La patch Fiery Central 1.8.0 Update deve essere installata sul server Fiery Central utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Installando la patch con Aggiornamenti Sistema

oppure

- Scaricando la patch dalla pagina Web del supporto Fiery Central all'indirizzo www.efi.com/products/production/fierycentral/support.

Al termine dell'installazione della patch Fiery Central 1.8.0 Update, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per scaricare e installare il programma di installazione di Fiery User Software per aggiornare Command WorkStation e Hot Folders sul server Fiery Central. Usare lo stesso programma di installazione di Fiery User Software su tutti i computer client collegati a Fiery Central.

NOTA: È possibile installare altre versioni scaricabili di Fiery Command WorkStation e Fiery Application Package da usare con Fiery Central, ma non sono supportate.

PER AGGIORNARE IL SOFTWARE FIERY CENTRAL DALLA VERSIONE 1.7.0 ALLA VERSIONE 1.8

- Usare **Aggiornamenti Sistema** o scaricare la patch **Fiery Central 1.7.1 Update** da www.efi.com/products/production/fierycentral/support, quindi seguire i passi indicati nella procedura seguente.

PER AGGIORNARE FIERY CENTRAL DALLA VERSIONE 1.7.1 ALLA VERSIONE 1.8 CON AGGIORNAMENTI SISTEMA

- 1 Avviare **Aggiornamenti Sistema** da **Start > Programmi > Fiery**.
- 2 Fare clic su **Verifica ora** per controllare la disponibilità di nuovi aggiornamenti.
- 3 Selezionare **Fiery Central 1.8.0 Update (1-1AK62X)** dall'elenco, fare clic su **Installa**, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

PER AGGIORNARE FIERY CENTRAL DALLA VERSIONE 1.7.1 ALLA VERSIONE 1.8 DALLA PAGINA WEB DI FIERY CENTRAL

- 1 Andare a www.efi.com/products/production/fierycentral/support per scaricare la patch software.
- 2 Fare clic sul collegamento **Downloads & Demos**, collegarsi come utente registrato o registrarsi se non lo si è già fatto, fare clic sul collegamento **EFI Software**, quindi selezionare **Fiery_Central 1.8** dall'elenco **EFI Software** per individuare la patch **Fiery Central 1.8.0 Update**.

La patch di aggiornamento è contenuta in un file .zip. Per installare la patch software, è necessario prima estrarre e salvare il contenuto del file compresso in una cartella sul desktop.

- 3 Fare doppio clic su **FieryCentral_180update.exe** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Procedure di aggiornamento dai DVD di Fiery Central versione 1.8

Note di installazione

Quando si installa il software Fiery Central, tenere presente quanto segue:

- Fiery Central e il Modulo Flow devono essere installati sullo stesso server.
- Fiery Scan non può essere installato sul server Fiery Central.
- Per installare i programmi di utilità client su un computer client, usare il DVD Software utente.

- Adobe Acrobat Professional v9.1.x è supportato sul server Fiery Central e sui client con Fiery SeeQuence Compose e Fiery SeeQuence Impose.

Per ottenere la versione aggiornata di Adobe Acrobat Professional con le ultime correzioni software, usare la funzione incorporata di ricerca degli aggiornamenti per installare automaticamente l'aggiornamento oppure visitare il sito www.adobe.com.

- Enfocus PitStop Pro v8.x è supportato sul server Fiery Central.

Per ottenere la versione aggiornata di Enfocus PitStop Pro con le ultime correzioni software, usare la funzione incorporata di ricerca degli aggiornamenti per installare automaticamente l'aggiornamento oppure visitare il sito www.enfocus.com.

Backup delle azioni e dei profili di PitStop

Se sono state create azioni personalizzate di PitStop da usare con il modulo Flow Correct o profili personalizzati di PitStop da usare con il modulo Flow Preflight, crearne una copia di backup in un percorso esterno prima di avviare la procedura di ripristino del sistema operativo o la procedura di disinstallazione.

PER ESEGUIRE IL BACKUP DELLE AZIONI PERSONALIZZATE DI PITSTOP

- 1 **Avviare Adobe Acrobat Professional sul server Fiery Central.**
- 2 **Aprire Pannello Azioni di Enfocus dal menu Finestra di Acrobat.**
- 3 **Selezionare l'azione che si desidera salvare, quindi fare clic su Gestione.**
- 4 **Selezionare Esporta dall'elenco e salvare l'azione in un percorso esterno.**

PER ESEGUIRE IL BACKUP DEI PROFILI PITSTOP PERSONALIZZATI

- 1 **Avviare Adobe Acrobat Professional sul server Fiery Central.**
- 2 **Aprire Pannello di Profili PDF di Enfocus dal menu Finestra di Acrobat.**
- 3 **Selezionare il profilo che si desidera salvare, quindi fare clic su Gestione.**
- 4 **Selezionare Esporta dall'elenco e salvare il profilo in un percorso esterno.**

Aggiornamento del software Fiery Central

Per aggiornare il software Fiery Central da una precedente versione, utilizzare una delle seguenti procedure.

Si consiglia di usare le opzioni Backup e ripristino di Fiery Central Manager prima di aggiornare il software. Per ulteriori informazioni, vedere "Backup e ripristino per Fiery Central" a pagina 38.

Prima di disinstallare Fiery Central, eseguire il backup delle seguenti informazioni relative al server Fiery Central:

- Archiviare i lavori che si desidera conservare in un percorso esterno selezionando il lavoro in Command WorkStation e selezionando Archivia dal menu Azioni.

NOTA: Selezionare una directory esterna. Se nell'elenco non è presente una directory esterna, fare clic su Aggiungi per selezionare un percorso esterno alla directory EFI.

- Esportare Paper Catalog di Fiery Central da Command WorkStation > Server > Paper Catalog > File > Esporta.
- Eseguire il backup dei flussi di lavoro Flow usando Gestione backup del Modulo Flow.
Avviare Flow, selezionare Gestione backup dal menu Modifica, selezionare Backup completo come Tipo backup, quindi fare clic su Esegui backup ora.

NOTA: Si consiglia di prendere nota del percorso in cui è stata salvata la copia di backup.

NOTA: Se vi sono dei lavori archiviati e si aggiorna alla versione 1.8, è necessario assegnare ai gruppi di stampanti lo stesso nome che avevano nella versione precedente del software.

PER AGGIORNARE FIERY CENTRAL ALLA VERSIONE 1.8 DA UNA PRECEDENTE VERSIONE

1 Eseguire il software di ripristino del sistema operativo per ripristinare lo stato originale del sistema operativo.

È inoltre possibile seguire le “Procedure di disinstallazione” a pagina 34 per eseguire una disinstallazione completa di Fiery Central v1.7.x, conservando eventuali altri documenti o impostazioni che non fanno parte di Fiery Central.

Se il server Fiery Central non è installato su hardware integrato EFI, il software di ripristino del sistema operativo potrebbe non essere disponibile. In questo caso, è consigliabile seguire le “Procedure di disinstallazione” a pagina 34.

2 Installare Fiery Central versione 1.8 utilizzando la procedura “Per installare Fiery Central versione 1.8 e i programmi di utilità Fiery Central” a [pagina 35](#).

Procedure di disinstallazione

Disinstallazione di Fiery Central e dei programmi di utilità di Fiery Central

Per disinstallare Fiery Central o un programma di utilità di Fiery Central, seguire le procedure riportate di seguito.

Disinstallare i seguenti aggiornamenti di Fiery Central usando Installazione applicazioni dal Pannello di controllo prima di disinstallare Fiery Central 1.7.1 Update. Premere F5 per aggiornare Installazione applicazioni dopo la rimozione di ciascun aggiornamento per visualizzare il nuovo elenco dei programmi installati.

- Fiery Central 1.7.1 Color Split Update.
- Fiery Central 1.7.1 Attribute Media Mapping.
- Fiery Central 1.7.1 Tab Support Update.

Fiery Central 1.7.1 Update deve essere disinstallato prima di disinstallare Fiery Central versione 1.7.0.

PER DISINSTALLARE FIERY CENTRAL

- 1 **Avviare Fiery Central Manager ed eliminare tutti i gruppi di stampanti.**
- 2 **Accedere a EFI\server\firebird\bin ed eseguire il file uninstall.bat.**
- 3 **Disinstallare Fiery Central versione 1.7.0 da Installazione applicazioni in Pannello di controllo.**
- 4 **Riavviare il computer.**
- 5 **Eliminare la cartella EFI, che si trova sull'unità in cui è installato Fiery Central.**

PER DISINSTALLARE I PROGRAMMI DI UTILITÀ DI FIERY CENTRAL

NOTA: I programmi di utilità di Fiery Central comprendono il Modulo Flow, Command WorkStation e Hot Folders.

1 Avviare Master Installer.

Per avviare Master Installer, selezionare Fiery User Software 5.x da Installazione applicazioni e fare clic su Rimuovi oppure inserire il DVD 2 di 2 Fiery Central v1.7 User Software nell'unità DVD.

Se Master Installer non si avvia automaticamente, aprire Esplora risorse per visualizzare il contenuto del DVD, quindi fare doppio clic su MasterInstaller.exe.

2 Quando viene richiesto, selezionare l'opzione Rimuovere tutti i componenti installati.**3 Per installare il modulo Flow, ripetere il [passo 1](#) e il [passo 2](#) per Fiery User Software 3.x.**

Per le versioni di Fiery Central precedenti alla versione 1.7 con il modulo Flow installato, è necessario disinstallare il modulo prima di installare la versione 1.8.

4 Riavviare il computer quando viene richiesto.**Procedure di installazione e ripristino**

Per installare Fiery Central versione 1.8 ed i relativi programmi di utilità, avviare Master Installer e selezionare i componenti da installare. L'installazione dura circa 20-30 minuti.

PER INSTALLARE FIERY CENTRAL VERSIONE 1.8 E I PROGRAMMI DI UTILITÀ FIERY CENTRAL

- 1 **Collegarsi al computer dedicato al server con privilegi di amministratore.**
- 2 **Chiudere tutte le applicazioni aperte prima di avviare l'installazione.**
- 3 **Inserire il DVD Fiery Central Server Software versione 1.8 nell'unità DVD.**

Se Master Installer non si avvia automaticamente, aprire Esplora risorse per visualizzare il contenuto del DVD, quindi fare doppio clic su MasterInstaller.exe.

4 Fare clic su Avanti.**5 Leggere e accettare il contratto di licenza software, quindi fare clic su Avanti.**

Viene visualizzata la finestra di dialogo Scegliere la posizione di destinazione.

6 Fare clic su Avanti per installare il software nella cartella predefinita.

La cartella di installazione predefinita si trova sull'unità più capiente del server Fiery Central, come C:\Programmi\EFI. Per installare il software in una cartella diversa, fare clic su Sfoglia, accedere al percorso desiderato, quindi fare clic su Avanti. Se lo si desidera, è possibile anche creare una nuova cartella per il software.

7 Nello schermo Selezione componenti, lasciare le selezioni predefinite e fare clic su Avanti.

Se non si dispone di licenza Flow, deselezionare la casella Flow.

8 Verificare le informazioni relative alla licenza riportate nello schermo Fiery Central License Manager.

Se non si dispone di licenza Flow, lo schermo Flow License Manager non appare.

NOTA: Oltre alla licenza Flow, è necessario immettere la licenza Balance per i sistemi Fiery Central Flow.

9 Immettere il codice di attivazione esattamente come appare sul modulo di licenza Fiery Central (fornito con il software Fiery Central), quindi fare clic su OK.

Una volta immesso il codice di attivazione corretto, il programma di installazione conferma il codice con il messaggio "Licenza Fiery Central installata" e aggiorna le informazioni relative alla licenza Fiery Central.

10 Quando viene richiesto, inserire il DVD Fiery Central User Software versione 1.8 nell'unità DVD e fare clic su OK.**11 Se si è scelto di installare le applicazioni di supporto PDF, inserire il DVD Adobe Acrobat/Enfocus PitStop nell'unità DVD quando richiesto e fare clic su Sì.**

NOTA: Se è stato installato Fiery Central Flow, usare il DVD del programma di installazione per Adobe Acrobat 9.1 Professional/Enfocus PitStop Pro 8. Se non è stato installato Fiery Central Flow, usare il DVD del programma di installazione per Adobe Acrobat 9.1 Professional/Enfocus PitStop Edit 8.

Altrimenti, fare clic su No per completare l'installazione del software Fiery Central.

12 Fare clic su Sì per riavviare il computer.

È anche possibile fare clic su No per uscire dal programma di installazione e continuare dopo aver riavviato il computer in un secondo momento.

13 Dopo il riavvio del computer, collegarsi con privilegi di amministratore.

Se è stato installato Flow, appare il messaggio "Configuring Database" (Configurazione database in corso), che può restare visualizzato per alcuni minuti.

14 Avviare Adobe Acrobat Professional per completare l'installazione di Acrobat e Enfocus PitStop.

Dopo aver installato e avviato Adobe Acrobat Professional per la prima volta, viene richiesto di leggere e accettare i termini del contratto di licenza. Avviare l'applicazione e quando appare la finestra del contratto di licenza di Adobe Acrobat Pro, leggere il contratto e fare clic su OK.

15 Ricreare i gruppi di stampanti.

NOTA: Ripristinare il file Paper Catalog prima di ricreare i gruppi di stampanti. Per ulteriori informazioni, vedere [pagina 37](#).

I gruppi di stampanti devono avere lo stesso nome utilizzato in precedenza. Altrimenti, i lavori archiviati importati vengono assegnati al gruppo di stampanti generico Balance. Ad un lavoro deve essere assegnato un gruppo di stampanti.

16 Configurare Flow in Fiery Central Manager (se si dispone della licenza).**17 Configurare Aggiornamenti Sistema di Fiery.**

Per Aggiornamenti Sistema Fiery, selezionare una delle seguenti opzioni in Start > Programmi > Fiery > Aggiornamenti Sistema:

- Scarica e installa automaticamente gli aggiornamenti. Dopo l'installazione degli aggiornamenti, potrebbe essere necessario reinizializzare il sistema.
- Scarica gli aggiornamenti e invia la notifica.
- Invia la notifica quando sono disponibili gli aggiornamenti.

Ripristino del file Paper Catalog

Prima di ricreare i gruppi di stampanti, ripristinare il file Paper Catalog se ne è stato fatto il backup prima di disinstallare la versione precedente di Fiery Central. Potrebbe essere necessario riconfigurare Paper Catalog Map dopo il ripristino di Paper Catalog.

PER RIPRISTINARE PAPER CATALOG

- 1 Selezionare Paper Catalog dal menu Server di Command WorkStation per ripristinare il file Paper Catalog.**
- 2 Selezionare Sostituisci catalogo dal menu File.**

Accedere al file Paper Catalog esportato in precedenza, selezionare il file, quindi fare clic su Apri.

Ripristino delle azioni e dei profili di PitStop

Dopo aver installato Adobe Acrobat Professional, è possibile ripristinare le azioni e i profili di PitStop se ne è stato fatto il backup prima di eseguire il ripristino del sistema operativo o di aver disinstallato la versione precedente di Fiery Central.

PER RIPRISTINARE LE AZIONI DI PITSTOP

- 1 Aprire Adobe Acrobat Professional sul server Fiery Central.**
- 2 Aprire Pannello di Profili PDF di Enfocus dal menu Finestra di Acrobat.**
- 3 Fare clic su Gestione.**
- 4 Selezionare Importa dall'elenco, accedere al percorso in cui si trovano le Azioni salvate, quindi fare clic su Importa.**

PER RIPRISTINARE I PROFILI DI PITSTOP

- 1 **Aprire Adobe Acrobat Professional sul server Fiery Central.**
- 2 **Aprire Pannello Azioni di Enfocus dal menu Finestra di Acrobat.**
- 3 **Fare clic su Gestione.**
- 4 **Selezionare Importa dall'elenco, accedere al percorso in cui si trovano i Profili salvati, quindi fare clic su Importa.**

Ripristino delle impostazioni del modulo Flow

Dopo aver ricreato i gruppi di stampanti, è possibile ripristinare le impostazioni del modulo Flow se ne è stato fatto il backup prima di disinstallare la versione precedente di Fiery Central.

PER RIPRISTINARE LE IMPOSTAZIONI DEL MODULO FLOW

- 1 **Avviare Flow.**
- 2 **Selezionare Gestione backup dal menu Modifica per ripristinare le impostazioni di backup.**

Selezionare Ripristina da ubicazione e accedere all'ultimo backup salvato. Dopo il ripristino, controllare che le impostazioni dei moduli siano corrette in ogni flusso di lavoro.

Ripristino dei lavori archiviati

Dopo aver ricreato i gruppi di stampanti, è possibile ripristinare i lavori archiviati se ne è stato fatto il backup prima di disinstallare la versione precedente di Fiery Central.

PER RIPRISTINARE I LAVORI ARCHIVIATI

- 1 **Da Command WorkStation, selezionare il menu File > Importa lavoro archiviato.**
- 2 **Selezionare la directory contenente i lavori archiviati.**

Se la directory contenente i lavori archiviati non è presente nell'elenco, fare clic su Aggiungi per selezionare la directory e aggiungerla all'elenco.
- 3 **Evidenziare la directory, selezionare i lavori che si desidera importare, quindi fare clic su OK.**

Backup e ripristino**Backup e ripristino per Fiery Central**

La creazione di un archivio di backup del server Fiery Central è utile in quanto:

- Consente di ripristinare la configurazione del server dopo una nuova installazione della stessa versione del software di Fiery Central.

- Consente di ripristinare la configurazione del server dopo l'installazione di una versione più aggiornata del software di Fiery Central.

La funzionalità di ripristino apporta delle modifiche alla configurazione del server in modo che corrisponda al nuovo software di sistema, se necessario. Se ad una versione più recente del server Fiery Central vengono apportate modifiche significative, i vecchi archivi di backup potrebbero non essere compatibili e potrebbe essere necessario ripristinare manualmente parti della configurazione del server.

Le opzioni Backup e Ripristino in Fiery Central Manager consentono di eseguire il backup e il ripristino di:

- Gruppi di stampanti Fiery Central
- Paper Catalog
- Associazioni di Paper Catalog Map
- Dati modulo Flow

Viene eseguito il backup dei dati del modulo Flow se il modulo Flow è abilitato e un server Flow valido è configurato nel server Fiery Central.



Per ulteriori informazioni su backup e ripristino dei gruppi di stampanti, vedere la Guida Fiery Central Manager.

Documentazione e Guida di Fiery Central

Documentazione e Guida in altre lingue

Questo release comprende solo la documentazione in inglese, le guide per gli amministratori e gli utenti e la Guida in linea. Quando si fa clic su ? nella finestra Fiery Central Manager o in Fiery Central Driver da Fiery Central Server non in inglese, viene visualizzata la Guida in inglese.

Problemi noti

Rimozione di lavori da un nuovo gruppo di stampanti

Quando si elimina un gruppo di stampanti, i lavori associati ai gruppi eliminati vengono spostati nel gruppo di stampanti predefinito denominato Balance. Se viene creato un nuovo gruppo con lo stesso nome, i lavori potrebbero essere spostati nel nuovo gruppo. Per riassegnare il gruppo di stampanti, fare clic con il pulsante destro del mouse sul lavoro nell'elenco In coda di attesa di Command WorkStation, selezionare Imposta gruppo di stampanti, quindi selezionare il gruppo di stampanti appropriato dall'elenco Nuovo gruppo di stampanti.

Opzioni della scheda Info lavoro in Proprietà del lavoro

Le opzioni di stampa della scheda Info lavoro visualizzate in Proprietà del lavoro di Command WorkStation potrebbero non essere valide per tutte le stampanti del gruppo di stampanti Fiery Central. Per visualizzare le opzioni di stampa valide per un particolare controller di stampa Fiery, selezionarlo nel gruppo di stampanti di Fiery Central e poi aprire la finestra di dialogo Proprietà del lavoro di Command WorkStation per visualizzare la scheda Info lavoro.

Visualizzazione di messaggi di errore e di avviso

Per visualizzare i messaggi relativi a un controller di stampa Fiery nella scheda Errori e avvisi in Command WorkStation, è necessario selezionare il gruppo di stampanti Fiery Central che contiene il controller di stampa Fiery con la condizione di errore.

Stampa di copertine per un lavoro

Fiery Central invia le copertine come gruppi di supporti misti. Quando si stampa un lavoro con copertina anteriore o posteriore, il controller di stampa Fiery di destinazione visualizza le pagine di copertina del lavoro come Supporti misti da Proprietà del lavoro di Command WorkStation.

Messaggi di errore visualizzati da Fiery Central

I messaggi di errore lunghi del controller di stampa Fiery potrebbero essere troncati da Fiery Central. Per ovviare al problema, usare Command WorkStation per collegarsi al controller di stampa Fiery e visualizzare il messaggio completo.

Stampante preferita predefinita in Fiery Central Manager

Quando si aggiunge o modifica un gruppo di stampanti in Fiery Central Manager, l'opzione Stampante preferita nella scheda Impostazioni predefinite del gruppo di stampanti non è correttamente impostata nel PPD di Proprietà del lavoro di Command WorkStation o del driver di stampa. Quando si usa Stampante preferita, accertarsi che sia impostata l'opzione corretta in Proprietà del lavoro prima di stampare.

Stampa di lavori in fronte-retro con copertine

Fiery Central non applica conflitti tra Fronte-retro e Modo copertina in Proprietà del lavoro di Command WorkStation e nel driver di stampa. Se si imposta l'opzione Modo copertina su Stampa su entrambi i lati, Stampa esterno o Stampa interno, con l'opzione Fronte-retro impostata su No, il lavoro viene stampato correttamente in base all'impostazione Modo copertina selezionata.

Impostazione delle opzioni di stampa in Proprietà del lavoro di Command WorkStation

Alcune opzioni di stampa potrebbero non essere inviate al controller di stampa Fiery quando si fa clic su Stampa in Proprietà del lavoro di Command WorkStation. Per assicurarsi che tutte le opzioni di stampa vengano inviate con il lavoro, fare clic su OK per salvare le modifiche e chiudere la finestra Proprietà del lavoro. Per stampare il lavoro da Command WorkStation, fare clic con il pulsante destro su di esso nell'elenco In coda di attesa e selezionare Stampa dal menu che appare o selezionare Stampa dal menu Azioni.

Lingua del sistema operativo per il controller di stampa Fiery e Fiery Central

Fiery Central non supporta lingue diverse per i sistemi operativi del controller di stampa Fiery e di Fiery Central.

Opzione di stampa Orizzontale in Proprietà del lavoro di Command WorkStation

Potrebbe essere necessario applicare l'opzione Orizzontale nella scheda Layout in Proprietà del lavoro di Command WorkStation ad alcuni lavori per garantire che vengano stampati con il corretto orientamento.

Supporto per i font personalizzati per il flusso di lavoro della scheda Fiery Central

Fiery Central non supporta l'aggiunta di nuovi font in Command WorkStation. Per usare un nuovo font con il gruppo di stampanti, usare la soluzione sotto riportata.

PER INSTALLARE UN FONT PERSONALIZZATO

- 1 Avviare Command WorkStation.**
- 2 Selezionare il controller di stampa Fiery.**
- 3 Selezionare Centro periferica > Risorse > Font > Aggiungi nuovo.**
- 4 Fare clic su Aggiungi.**
- 5 Accedere alla cartella dei font, selezionare un font, quindi fare clic su Apri.**
- 6 Fare clic su OK nella finestra di dialogo Aggiungi font.**
- 7 Aggiornare l'elenco dei font e verificare che il font sia stato aggiunto.**
- 8 Da uno dei controller di stampa Fiery, copiare il nuovo font dal percorso efi\server\adobe\fonts che si trova sul controller di stampa Fiery nel percorso efi\server\adobe\fonts che si trova sul server Fiery Central.**

Il nuovo font viene visualizzato nella finestra di dialogo Inserisci separatore di Supporti misti nella scheda Supporti di Proprietà del lavoro di Command WorkStation sul server Fiery Central e il nome del font viene inviato al controller di stampa Fiery. Il controller di stampa Fiery usa il font ed è per questo che è necessario installarlo su ogni controller di stampa Fiery.

Fiery Remote Scan

Fiery Remote Scan non è supportato dal server Fiery Central.

Fiery Bridge

Fiery Remote Scan non è supportato dal server Fiery Central.

Internet Explorer

Dopo aver eseguito il software di ripristino del sistema operativo Fiery Central, usare Windows Update per installare Internet Explorer 8.

Guida in linea**File della Guida**

Con Microsoft Internet Explorer su un computer Windows XP con Service Pack 2, i file della Guida potrebbero non essere visualizzati correttamente o non essere visualizzati affatto nei seguenti casi:

- Se il browser utilizza la funzione Blocco popup, questa potrebbe bloccare i file della Guida. Se ciò si verifica, disattivare temporaneamente tale funzione in modo da visualizzare i file della Guida.
- Se sul browser sono abilitate le opzioni avanzate per Internet relative alla visualizzazione delle notifiche degli errori di script, potrebbe apparire una finestra di avviso prima della pagina della Guida. Per evitare che venga visualizzata la finestra di avviso, deselezionare l'opzione "Visualizza notifica di tutti gli errori di script" nella scheda Avanzate nella finestra di dialogo Opzioni Internet.
- È anche possibile che appaia un messaggio di avviso nella barra di stato, ma questo tipo di errore non influenza il contenuto della Guida in linea.

Internet Explorer 8 e Internet Explorer 9

Quando si visualizzano i file della Guida di Fiery Central in Internet Explorer, tutte le procedure iniziano con il numero "1". Per visualizzare correttamente il file della Guida, usare un altro browser.

Considerazioni e problemi specifici del controller EFI**Canon imagePASS-S2 e Canon Network Multi-PDL Printer Unit-S2 versione 4.0**

Per la graffatura di lavori con supporti misti, potrebbe essere necessario cambiare l'orientamento delle pagine da LEF a SEF nel cassetto della carta per ottenere la corretta posizione delle graffe.

Canon ColorPASS-GX300 v1.0

L'opzione Associazione cassette/carta in Command WorkStation non è supportata. È necessario impostare l'opzione Associazione cassette/carta dalla fotocopiatrice. ColorPASS stampa il lavoro in base alle impostazioni specificate sulla fotocopiatrice. Per informazioni su come specificare le impostazioni, vedere la documentazione fornita con la fotocopiatrice. Inoltre, accertarsi che l'opzione Uscita carta in Proprietà del lavoro di Command WorkStation sia impostata su Autoselezione. In caso contrario, si potrebbero ottenere risultati di stampa imprevisti.

Fiery PRO⁸⁰/65-55C-KM Color Server v3.0

Un supporto di Paper Catalog non può essere associato al vassoio PI sul controller di stampa Fiery. Se si usa l'opzione Nuovo inserto in Supporti misti per prelevare le pagine dal vassoio PI, selezionare un Formato carta generico per le pagine da inserire, inviare il lavoro nella coda di attesa del controller di stampa Fiery e assegnare manualmente il vassoio PI in Proprietà del lavoro di Command WorkStation prima di stampare il lavoro.

Il controller di stampa Fiery supporta la stampa di booklet con copertine per la rilegatura A sella e Senza cuciture 1 pagina. Per specificare una copertina, seguire una di queste procedure.

PER INSERIRE UNA COPERTINA PRESTAMPATA PER UN BOOKLET A SELLA

- 1 Inviare il lavoro nella coda di attesa di Command WorkStation.**
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse (Windows) oppure fare clic tenendo premuto il tasto Ctrl (Mac OS) sul lavoro in Centro lavori e selezionare Proprietà.**
- 3 Nella finestra di dialogo Proprietà del lavoro, fare clic sull'icona Layout.**
- 4 Selezionare l'opzione Booklet.**
- 5 Nella finestra principale Booklet Maker, selezionare A sella come Tipo booklet e il lato di rilegatura.**
- 6 Specificare le impostazioni necessarie per Formato carta e Allineamento pagine per il corpo del booklet.**
- 7 Dal menu Immissione contenuto, selezionare Prestampato.**
- 8 Fare clic su Definisci copertina e specificare supporto e formato carta dal menu Supporto per copertine e il cassetto di alimentazione dal menu Alimentazione copertina.**
- 9 Fare clic su OK.**

PER SPECIFICARE UNA COPERTINA INLINE PER UN BOOKLET A SELLA

- 1 Inviare il lavoro nella coda di attesa di Command WorkStation.**
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse (Windows) oppure fare clic tenendo premuto il tasto Ctrl (Mac OS) sul lavoro in Centro lavori e selezionare Proprietà.**
- 3 Nella finestra di dialogo Proprietà del lavoro, fare clic sull'icona Layout.**
- 4 Selezionare l'opzione Booklet.**
- 5 Nella finestra principale Booklet Maker, selezionare A sella come Tipo booklet e il lato di rilegatura.**
- 6 Specificare le impostazioni necessarie per Formato carta e Allineamento pagine per il corpo del booklet.**
- 7 Selezionare Fronte e retro separati dal menu Immissione contenuto.**
- 8 Specificare le impostazioni per Copertina anteriore e Copertina posteriore.**

- 9 Fare clic su **Definisci copertina** e specificare supporto e formato carta dal menu **Supporto per copertine** e il cassetto di alimentazione dal menu **Alimentazione copertina** per le copertine inline.
- 10 Fare clic su **OK**.

NOTA: Quando si stampa una copertina inline con la rilegatura lato corto (apertura verso l'alto), l'esterno della copertina posteriore viene automaticamente ruotato di 180 gradi affinché abbia lo stesso l'orientamento della copertina anteriore.

PER STAMPARE UN LAVORO RILEGATO CON IL METODO SENZA CUCITURE 1 PAGINA DA COMMAND WORKSTATION

- 1 Inviare il lavoro nella coda di attesa di **Command WorkStation**.
 - 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse (**Windows**) oppure fare clic tenendo premuto il tasto **Ctrl** (**Mac OS**) sul lavoro in **Centro lavori** e selezionare **Proprietà**.
 - 3 Nella finestra di dialogo **Proprietà del lavoro**, fare clic sull'icona **Layout**.
 - 4 Selezionare l'opzione **Booklet**.
 - 5 Fare clic su **Avvia procedura guidata** per accedere al programma automatico che consente di specificare le proprietà del booklet.
 - 6 Selezionare **Senza cuciture 1 pagina per Tipo booklet**.
 - 7 Selezionare un lato di rilegatura: **sinistro, corto (alto)** oppure **destro**.
 - 8 Specificare le opzioni di stampa per il booklet, come il contenuto della pagina di copertina, la posizione del corpo e la posizione della copertina.
- NOTA:** Per specificare la stampa su lato singolo per il corpo del documento, fare clic su **Modifica per Formato carta corpo**, quindi selezionare **No** per **Fronte-retro** nella finestra di dialogo **Supporti**.
- 9 Specificare **Autoselezione o Cassetto principale** **brossuratrice** dalla scheda **Finitura**.
 - 10 Fare clic su **Stampa** nella finestra di dialogo **Proprietà del lavoro**.

Pro C900/C900S v4.0

Quando nei gruppi di finitura per ciascun capitolo si inseriscono dei separatori, i separatori inutilizzati vengono espulsi alla fine dell'ultimo gruppo di finitura contenente separatori e non alla fine dell'intero lavoro.

Color Controller E-41, v1.0 **Color Controller E-81, v1.0**

Gli attributi di **Supporto per copertine**, come ad esempio **Tipo di supporto**, devono essere specificati utilizzando i supporti di **Paper Catalog**, altrimenti la stampante potrebbe dare errore quando si stampa un lavoro con rilegatura senza cuciture.

Le seguenti impostazioni devono essere applicate quando si stampa un lavoro con rilegatura senza cuciture con una copertina:

- Il supporto di Paper Catalog su Fiery Central deve avere una grammatura di 100 g/m² o superiore per la copertina.
- Il supporto di Paper Catalog sul controller di stampa Fiery deve avere una grammatura di 100 g/m² per essere associato al supporto di Paper Catalog su Fiery Central.
- Sul display del pannello a sfioramento della stampante, il cassetto che contiene la carta per la copertina deve essere impostato su "Paper weight 3" (Grammatura 3).

Release-Informationen

EFI Fiery Central, Version 1.8

Dieses Dokument enthält wichtige Hinweise zu diesem Release. Stellen Sie diese Informationen allen Anwendern in Kopie zur Verfügung, bevor Sie mit der Installation fortfahren.

HINWEIS: Der Begriff „Fiery Druckcontroller“ bezeichnet einen Fiery Server oder Fiery Controller, der ein mit ihm verbundenes Ausgabegerät („Fiery-driven“) steuert.

Neue Funktionen

- Fiery Command WorkStation
- Fiery Central Driver
- Fiery Driver, Unterstützung für 64-Bit-Version
- Proof-Ausgabe (Drucken eines zusätzlichen Exemplars des Auftragsdokuments ohne Änderung der ursprünglich festgelegten Anzahl zu druckender Kopien)
- Erweiterte Funktionen für das Drucken von Aufträgen mit Registerseiten
- Unterstützung für das Splitten von Farb- und Schwarzweißseiten bei Aufträgen mit gemischten Medien
- Fiery Hot Folders
- Erweiterte Online-Hilfe
- Die folgende Website enthält eine Liste der unterstützten Ausgabegeräte:
www.efi.com/products/production/fierycentral/support/product-documentation.asp.
Klicken Sie auf eines der angebotenen Flaggensymbole, um das PDF-Dokument „EFI Supported Printers“ in der entsprechenden Sprache anzuzeigen.

Software-aktualisierung mit Fiery Central 1.8.0 Update

Die Aktualisierung erfolgt in zwei getrennten Schritten: Zunächst müssen Sie den Patch „Fiery Central 1.8.0 Update“ installieren und danach mit dem Installationsprogramm *Fiery User Software Installer* die Anwendersoftware (Anwendung Command WorkStation und Hot Folders) aktualisieren.

HINWEIS: Damit Sie die Aktualisierung mit Fiery Central 1.8.0 Update vornehmen können, muss die Version 1.7.1 der Fiery Central Software installiert sein.

Den Patch „Fiery Central 1.8.0 Update“ können Sie auf dem Fiery Central Servercomputer auf zwei Arten anwenden:

- Sie können den Patch mithilfe des Dienstprogramms System-Update installieren.

ODER

- Sie können den Patch von der Support-Website für Fiery Central herunterladen (www.efi.com/products/production/fierycentral/support).

Nachdem Sie den Patch „Fiery Central 1.8.0 Update“ installiert haben, wird die Anleitung für die Installation des Installationsprogramms für die Fiery Anwendersoftware angezeigt. Sie müssen dieses Installationsprogramm auf dem Fiery Central Servercomputer installieren, damit Sie die Anwendung Command WorkStation und Hot Folders aktualisieren können. Achten Sie darauf, dass Sie für alle Client-Computer, die mit dem Fiery Central Servercomputer verbunden sind, dieselbe Version dieses Installationsprogramms verwenden.

HINWEIS: Möglicherweise werden weitere Downloads für die Anwendung Fiery Command WorkStation und Fiery Anwendungspakete für Fiery Central angeboten; sie werden aber nicht unterstützt.

FIERY CENTRAL SOFTWARE VON VERSION 1.7.0 AUF VERSION 1.8 AKTUALISIEREN

- Starten Sie das Dienstprogramm System-Update oder laden Sie die Patch-Datei „Fiery Central 1.7.1 Update“ von der Website www.efi.com/products/production/fierycentral/support auf Ihren Computer herunter; führen Sie im Anschluss daran die Schritte der nachfolgenden Anleitung aus.

FIERY CENTRAL VON VERSION 1.7.1 AUF VERSION 1.8 AKTUALISIEREN - MIT SYSTEM-UPDATE

- 1 Starten Sie das Dienstprogramm System-Update; klicken Sie dazu auf „Start“ und wählen Sie „Programme > Fiery“.
- 2 Klicken Sie auf „Nun suchen“, um die Suche nach verfügbaren Aktualisierungen (Updates) zu starten.
- 3 Markieren Sie in der Liste der gefundenen Updates den Eintrag „Fiery Central 1.8.0 Update (1-1AK62X)“ und klicken Sie auf „Install“ (Installieren). Folgen Sie danach den auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen.

FIERY CENTRAL VON VERSION 1.7.1 AUF VERSION 1.8 AKTUALISIEREN - PER DOWNLOAD VON DER FIERY CENTRAL WEBSITE

- 1 Geben Sie zum Herunterladen der Patch-Software in einen Webbrowser Ihrer Wahl die folgende URL ein:
www.efi.com/products/production/fierycentral/support
- 2 Klicken Sie zunächst auf den Link „Downloads & Demos“ und melden Sie sich an (falls Sie bereits registriert sind) bzw. registrieren Sie sich. Klicken Sie danach auf den Link „EFI Software“. Wählen Sie anschließend „Fiery_Central 1.8“ und danach „Fiery Central 1.8.0 Update“.

Die Aktualisierungssoftware wird in Form einer .zip-Datei bereitgestellt. Sie müssen zunächst den Inhalt dieser Datei in einen Speicherort auf Ihrem Desktop extrahieren, damit Sie den Patch installieren können.

- 3 Doppelklicken Sie auf die Datei „FieryCentral_180update.exe“ und folgen Sie den Anweisungen, die auf dem Bildschirm angezeigt werden.

Software-aktualisierung mit DVD „Fiery Central, Version 1.8“

Hinweise zur Installation

Beachten Sie beim Installieren der Fiery Central Software die folgenden Hinweise:

- Fiery Central und das Modul „Flow“ müssen auf demselben Servercomputer installiert werden.
- Fiery Scan darf nicht auf dem Fiery Central Servercomputer installiert werden.
- Verwenden Sie die DVD mit der Anwendersoftware, um Client-Dienstprogramme auf einem Client-Computer zu installieren.
- Die Fiery Central Serversoftware und Client-Computer, auf denen Fiery SeeSequence Compose und Fiery SeeSequence Impose ausgeführt werden, unterstützen Adobe Acrobat Professional, Version 9.1.x.

Die aktuelle Version von Adobe Acrobat Professional einschließlich der neuesten Lösungen für bekannte Softwareprobleme („Fixes“) können Sie mit der integrierten Suchfunktion für Aktualisierungen abrufen und automatisch installieren. Weitere Informationen finden Sie auch auf der Website www.adobe.com.

- Die Fiery Central Serversoftware unterstützt Enfocus PitStop Pro, Version 8.x.

Die aktuelle Version von Enfocus PitStop Pro einschließlich der neuesten Lösungen für bekannte Softwareprobleme („Fixes“) können Sie mit der integrierten Suchfunktion für Aktualisierungen abrufen und automatisch installieren. Weitere Informationen finden Sie auch auf der Website www.enfocus.com.

Sichern von PitStop Aktionen und Profilen

Wenn Sie eigene PitStop Aktionen (für die Verwendung mit dem Flow Modul „Korrigieren“) oder eigene PitStop Profile (für die Verwendung mit dem Flow Modul „Pre-Flight“) erstellt haben, sollten Sie Sicherungskopien dieser Daten erstellen und sie an einem Speicherort im Netzwerk ablegen, bevor Sie die Wiederherstellung der Betriebssystemsoftware oder den Deinstallationsvorgang starten.

SICHERUNGSKOPIE VON PITSTOP AKTIONEN ERSTELLEN

- 1 **Starten Sie Adobe Acrobat Professional auf dem Fiery Central Servercomputer.**
- 2 **Öffnen Sie in Acrobat das Menü „Fenster“ und wählen Sie „Enfocus Aktionslistenfenster anzeigen“.**
- 3 **Markieren Sie in der Liste die Aktion, die Sie sichern wollen, und klicken Sie auf „Verwalten“.**
- 4 **Wählen Sie „Exportieren“ in der eingblendeten Liste und speichern Sie die Sicherungskopie der Aktion in einem Verzeichnis/Ordner im Netzwerk.**

SICHERUNGSKOPIE VON PITSTOP PROFILEN ERSTELLEN

- 1 **Starten Sie Adobe Acrobat Professional auf dem Fiery Central Servercomputer.**
- 2 **Öffnen Sie in Acrobat das Menü „Fenster“ und wählen Sie „Enfocus PDF-Profilfenster anzeigen“.**
- 3 **Markieren Sie in der Liste das Profil, das Sie sichern wollen, und klicken Sie auf „Verwalten“.**
- 4 **Wählen Sie „Exportieren“ in der eingblendeten Liste und speichern Sie die Sicherungskopie des Profils in einem Verzeichnis/Ordner im Netzwerk.**

Aktualisieren der Fiery Central Software

Gehen Sie nach einer der folgenden Anleitungen vor, wenn Sie eine frühere Version der Fiery Central Software auf die neueste Version aktualisieren wollen.

Es wird empfohlen, vor dem Aktualisieren der Software Sicherungskopien der aktuellen Einstellungen zu erstellen; Fiery Central Manager stellt hierfür die Optionen „Sichern“ (BACKUP) und „Wiederherstellen“ (RESTORE) bereit. Weitere Hinweise finden Sie im Abschnitt Erstellen und Wiederherstellen von Sicherungsdaten für Fiery Central auf Seite 56.

Bevor Sie die Fiery Central Software deinstallieren, sollten Sie ggf. Sicherungskopien der folgenden, auf dem Servercomputer gespeicherten Informationen und Objekte erstellen:

- Archivieren Sie Aufträge, die Sie behalten wollen, in einem externen Verzeichnis/Ordner. Markieren Sie dazu einen Auftrag in der Anwendung Command WorkStation und wählen Sie „Archivieren“ im Menü „Aktionen“.

HINWEIS: Achten Sie darauf, dass Sie die Sicherungskopie an einem externen Speicherort erstellen. Klicken Sie auf „Hinzufügen“, falls kein externer Speicherort angeboten wird, und navigieren Sie zu einem Speicherort außerhalb der Verzeichnisstruktur „EFI“.

- Exportieren Sie die Mediendatenbank der Komponente Paper Catalog von Fiery Central; starten Sie dazu die Komponente Paper Catalog über das Menü „Server“ der Anwendung Command WorkStation und wählen Sie im Hauptfenster von Paper Catalog die Option „Exportieren“ im Menü „Datei“.
- Erstellen Sie (mit der Menüoption „Sicherungen verwalten“ im Modul „Flow“) Sicherungskopien der in der Flow Umgebung definierten Workflows.

Starten Sie dazu das Modul „Flow“, wählen Sie „Sicherungen verwalten“ im Menü „Bearbeiten“, wählen Sie „Komplettsicherung“ als Sicherungstyp und klicken Sie auf „Jetzt sichern“.

HINWEIS: Es wird empfohlen, dass Sie sich den Pfad zum Speicherort der Sicherungskopie auf einem Blatt Papier notieren.

HINWEIS: Wenn Aufträge archiviert wurden, müssen Sie beim Upgrade auf die Version 1.8 darauf achten, dass die Druckergruppen in der aktuellen Version die gleichen Namen erhalten wie in der Vorversion.

FIERY CENTRAL AUF VERSION 1.8 AKTUALISIEREN

- 1 Nehmen Sie eine Wiederherstellung der Betriebssystemsoftware vor, um die Betriebssystemumgebung zu bereinigen.**

Alternativ können Sie mit den Schritten der Anleitung für die Deinstallation auf Seite 51 die Version 1.7.x von Fiery Central vollständig deinstallieren und entfernen, dabei aber andere Dokumente und Einstellungen beibehalten, die nicht Bestandteil von Fiery Central sind.

Falls die Fiery Central Serversoftware nicht auf integrierter EFI Hardware ausgeführt wird, fehlt Ihnen möglicherweise die Software zur Wiederherstellung der Betriebssystemsoftware. Führen Sie in diesem Falle die Schritte der Anleitung für die Deinstallation auf Seite 51 aus.

- 2 Installieren Sie die Version 1.8 der Fiery Central Software anhand der Anleitung Version 1.8 der Fiery Central Software und Fiery Central Dienstprogramme installieren auf [Seite 52](#).**

Anleitung für die Deinstallation

Deinstallieren der Fiery Central Software und Fiery Central Dienstprogramme

Zum Deinstallieren der gesamten Fiery Central Software oder eines einzelnen Fiery Central Dienstprogramms müssen Sie die unten beschriebenen Schritte ausführen.

Deinstallieren Sie über das Objekt „Software“ in der Windows-Systemsteuerung die folgenden Updates für Fiery Central, bevor Sie das Fiery Central 1.7.1 Update deinstallieren. Achten Sie darauf, dass Sie nach dem Entfernen jedes Updates die Taste F5 drücken, damit die angezeigte Liste der installierten Programme aktualisiert wird.

- Fiery Central 1.7.1 Color Split Update
- Fiery Central 1.7.1 Attribute Media Mapping
- Fiery Central 1.7.1 Tab Support Update

Sie müssen das Fiery Central 1.7.1 Update deinstallieren, damit Sie die Version 1.7.0 der Fiery Central Software deinstallieren können.

FIERY CENTRAL SOFTWARE DEINSTALLIEREN

- 1 Starten Sie Fiery Central Manager und löschen Sie alle Druckergruppen.**
- 2 Navigieren Sie zum Ordner „EFI\server\firebird\bin“ und führen Sie die darin enthaltene Datei „uninstall.bat“ aus.**
- 3 Deinstallieren Sie die Version 1.7.0 der Fiery Central Software mithilfe des Objekts „Software“ in der Windows-Systemsteuerung.**
- 4 Führen Sie einen Neustart des Computers durch.**
- 5 Löschen Sie den Ordner „EFI“ von dem Laufwerk, auf dem die Fiery Central Software installiert war.**

FIERY CENTRAL DIENSTPROGRAMME DEINSTALLIEREN

HINWEIS: Zu den Fiery Central Dienstprogrammen gehören das Modul „Flow“, die Anwendung Command WorkStation und Hot Folders.

1 Starten Sie das Master-Installationsprogramm.

Sie können das Master-Installationsprogramm auf eine der folgenden Arten starten:

- (a) Öffnen Sie das Objekt „Software“ der Windows-Systemsteuerung und doppelklicken Sie auf den Eintrag „Fiery User Software 5.x“ bzw. markieren Sie den Eintrag und klicken Sie auf „Entfernen“.
- (b) Legen Sie die DVD 2 (von 2) mit der Fiery Central v1.7 Anwendersoftware in das DVD-Laufwerk ein.

Falls nach dem Einlegen der DVD das Master-Installationsprogramm nicht automatisch gestartet wird, können Sie den Inhalt der DVD im Windows-Explorer anzeigen und die Programmdatei „MasterInstaller.exe“ durch Doppelklicken starten.

2 Geben Sie an, wenn Sie danach gefragt werden, dass alle installierten Komponenten deinstalliert und entfernt werden sollen.**3 Wiederholen Sie zum Deinstallieren des Moduls „Flow“ den Schritt 1 und den Schritt 2 für die Fiery Anwendersoftware 3.x.**

Bei Versionen der Fiery Central Software vor Version 1.7, für die das Modul „Flow“ installiert wurde, muss das Modul „Flow“ deinstalliert werden, bevor Sie die Version 1.8 installieren.

4 Führen Sie einen Neustart des Computers durch, wenn Sie dazu aufgefordert werden.**Anleitungen für Installation und Wiederherstellung**

Wenn Sie die Fiery Central Software oder Fiery Central Dienstprogramme in der Version 1.8 installieren wollen, müssen Sie das zugehörige Master-Installationsprogramm starten und die Komponenten wählen, die installiert werden sollen. Der Installationsvorgang dauert etwa 20 bis 30 Minuten.

VERSION 1.8 DER FIERY CENTRAL SOFTWARE UND FIERY CENTRAL DIENSTPROGRAMME INSTALLIEREN**1 Melden Sie sich an dem als Server vorgesehenen Computer als ein Anwender mit Administratorrechten an.****2 Schließen Sie vor dem Starten des Installationsvorgangs alle geöffneten Anwendungsprogramme.****3 Legen Sie die DVD mit der Fiery Central Serversoftware der Version 1.8 in das DVD-Laufwerk ein.**

Falls nach dem Einlegen der DVD das Master-Installationsprogramm nicht automatisch gestartet wird, können Sie den Inhalt der DVD im Windows-Explorer anzeigen und die Programmdatei „MasterInstaller.exe“ durch Doppelklicken starten.

4 Klicken Sie auf „Weiter“.

- 5 Lesen Sie die Bestimmungen der Softwarelizenzvereinbarung und bestätigen Sie, dass Sie mit den Bestimmungen einverstanden sind; klicken Sie danach auf „Weiter“.**

Als nächstes wird der Bildschirm angezeigt, in dem Sie das Installationsverzeichnis bestimmen können.

- 6 Klicken Sie auf „Weiter“, wenn die Software im standardmäßig vorgesehenen Verzeichnis installiert werden soll.**

Das standardmäßige Installationsverzeichnis wird auf dem größten Laufwerk des Fiery Central Servercomputers angelegt; der Pfad lautet z. B. „C:\Programme\EFI“. Klicken Sie auf „Durchsuchen“, wenn Sie die Software in einem anderen Verzeichnis installieren wollen, und navigieren Sie zum gewünschten Speicherort; klicken Sie abschließend auf „Weiter“. Sie können für die Installation der Software auch einen neuen Ordner erstellen.

- 7 Behalten Sie im nachfolgenden Bildschirm zur Auswahl der zu installierenden Komponenten die vorgegebene Auswahl bei und klicken Sie auf „Weiter“.**

Wenn Sie keine Lizenz für das Modul „Flow“ haben, müssen Sie das Kontrollkästchen „Flow“ deaktivieren.

- 8 Bestätigen Sie, dass Sie mit den Bestimmungen der Lizenzvereinbarung einverstanden sind, die im Fenster des Lizenzmanagers für die Fiery Central Software angezeigt werden.**

Das Fenster des Lizenzmanagers für das Modul „Flow“ wird nicht angezeigt, wenn Sie (durch Deaktivieren des Kontrollkästchens „Flow“ im vorherigen Schritt) angegeben haben, dass Sie keine Lizenz für das Modul „Flow“ haben.

HINWEIS: Für Fiery Central Flow Systeme müssen Sie zusätzlich zu den Lizenzinformationen für das Modul „Flow“ auch die Lizenzangaben für Balance erfassen.

- 9 Geben Sie den Aktivierungscode exakt in der auf dem Fiery Central Lizenzformular gezeigten Form ein und klicken Sie auf „OK“. (Dieses Lizenzformular liegt dem Fiery Central Softwarepaket bei.)**

Wenn Sie den Aktivierungsschlüssel korrekt eingeben, wird zur Bestätigung die Meldung „Fiery Central Lizenz installiert“ angezeigt; gleichzeitig werden die angezeigten Fiery Central Lizenzinformationen aktualisiert.

- 10 Legen Sie, sofern Sie dazu aufgefordert werden, die DVD mit der Fiery Central Anwendersoftware der Version 1.8 in das DVD-Laufwerk ein und klicken Sie auf „OK“.**
- 11 Legen Sie die DVD mit der Anwendungssoftware Adobe Acrobat/Enfocus PitStop in das DVD-Laufwerk ein und klicken Sie auf „Ja“, wenn Sie sich dafür entschieden haben, diese PDF-Unterstützungssoftware zu installieren.**

HINWEIS: Verwenden Sie, wenn Sie das Fiery Central Modul „Flow“ installiert haben, das auf der DVD befindliche Installationsprogramm für Adobe Acrobat 9.1 Professional/Enfocus PitStop *Pro* 8. Verwenden Sie, wenn Sie das Fiery Central Modul „Flow“ nicht installiert haben, das auf der DVD befindliche Installationsprogramm für Adobe Acrobat 9.1 Professional/Enfocus PitStop *Edit* 8.

Klicken Sie anderenfalls auf „Nein“, um die Installation der Fiery Central Software abzuschließen.

12 Klicken Sie auf „Ja“, um den Computer neu zu starten.

Sie können auch auf „Nein“ klicken, um das Installationsprogramm zu beenden, und den Installationsvorgang nach dem Neustarten des Computers zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen.

13 Melden Sie sich, nachdem der Neustart des Computers abgeschlossen wurde, als ein Anwender mit Administratorberechtigung an.

Wenn das Modul „Flow“ installiert wurde, werden Sie nun in einer Meldung informiert, dass die ‚Datenbanken konfiguriert‘ werden. Diese Meldung wird mehrere Minuten lang angezeigt.

14 Starten Sie Adobe Acrobat Professional, um die Installation der Anwendungssoftware Adobe Acrobat und Enfocus PitStop abzuschließen.

Wenn Sie nach der Installation von Adobe Acrobat Professional die Anwendungssoftware zum ersten Mal starten, werden Sie aufgefordert, Ihr Einverständnis mit den Bestimmungen der Lizenzvereinbarung zu erklären. Lesen Sie die Informationen aufmerksam durch, die im Fenster „Adobe Acrobat Pro License Agreement“ angezeigt werden, und klicken Sie auf „OK“, um zu bestätigen, dass Sie die Bestimmungen akzeptieren.

15 Erstellen Sie die Druckergruppen neu.

HINWEIS: Stellen Sie die Mediendatenbank von Paper Catalog wieder her, bevor Sie die Druckergruppen neu erstellen. Weitere Hinweise finden Sie auf [Seite 54](#).

Achten Sie darauf, dass die Druckergruppen dieselben Namen erhalten wie in der vorherigen Version, da sonst archivierte Aufträge beim Importieren der generischen Druckergruppe „Balance“ zugeordnet werden. Jedem Auftrag muss eine Druckergruppe zugewiesen sein.

16 Konfigurieren Sie das Modul „Flow“ in Fiery Central Manager (sofern Sie eine Lizenz für das Modul haben).**17 Konfigurieren Sie die Optionen im Dienstprogramm Fiery System Update.**

Mit dem Dienstprogramm Fiery System Update (Menüfolge „Start > Programme > Fiery > System-Update“) können Sie dafür sorgen, dass Ihre Fiery Software stets auf dem neuesten Stand ist. Das Dienstprogramm unterstützt hierfür die folgenden Optionen:

- Updates automatisch herunterladen und installieren. Updates können das erneute Booten des Systems erforderlich machen.
- Updates herunterladen und Benachrichtigung senden.
- Bei vorhandenen Updates Benachrichtigung senden.

Wiederherstellen der Mediendatenbank von Paper Catalog

Sofern Sie vor dem Deinstallieren der Vorversion von Fiery Central eine Sicherungskopie der Mediendatenbank von Paper Catalog erstellt haben, können Sie vor dem Neuerstellen der Druckergruppen diese Datenbank wiederherstellen. Es ist möglich, dass Paper Catalog Map umkonfiguriert werden muss, nachdem die Mediendatenbank von Paper Catalog wiederhergestellt wurde.

DATENBANK VON PAPER CATALOG WIEDERHERSTELLEN

- 1 Öffnen Sie in der Anwendung Command WorkStation das Menü „Server“ und wählen Sie „Paper Catalog“, um die Paper Catalog Datenbank zu generieren.
- 2 Wählen Sie im Hauptfenster von Paper Catalog „Katalog ersetzen“ im Menü „Datei“.

Navigieren Sie zu der Datenbankdatei für Paper Catalog, die Sie anfangs exportiert haben und die den generierten Katalog ersetzen soll, markieren Sie die Datei und klicken Sie auf „Öffnen“.

Wiederherstellen von PitStop Aktionen und Profilen

Sofern Sie Sicherungskopien der von Ihnen erstellten (eigenen) PitStop Aktionen und Profile erstellt haben (bevor Sie die Betriebssystemsoftware wiederhergestellt bzw. die Vorversion von Fiery Central deinstalliert haben), können Sie nach dem Ende der Installation von Adobe Acrobat Professional die gesicherten PitStop Aktionen und Profile wiederherstellen.

PITSTOP AKTIONEN WIEDERHERSTELLEN

- 1 Starten Sie Adobe Acrobat Professional auf dem Fiery Central Servercomputer.
- 2 Öffnen Sie in Acrobat das Menü „Fenster“ und wählen Sie „Enfocus Aktionslistenfenster anzeigen“.
- 3 Klicken Sie auf „Verwalten“.
- 4 Wähle Sie „Importieren“ in der eingeblendeten Liste, navigieren Sie zum Speicherort der gesicherten Aktion, markieren Sie die Aktion und klicken Sie auf „Importieren“.

PITSTOP PROFILE WIEDERHERSTELLEN

- 1 Starten Sie Adobe Acrobat Professional auf dem Fiery Central Servercomputer.
- 2 Öffnen Sie in Acrobat das Menü „Fenster“ und wählen Sie „Enfocus PDF-Profilfenster anzeigen“.
- 3 Klicken Sie auf „Verwalten“.
- 4 Wähle Sie „Importieren“ in der eingeblendeten Liste, navigieren Sie zum Speicherort des gesicherten Profils, markieren Sie das Profil und klicken Sie auf „Importieren“.

Wiederherstellen der Einstellungen für das Modul „Flow“

Sofern Sie vor dem Deinstallieren der Vorversion von Fiery Central eine Sicherungskopie der Einstellungen für das Modul „Flow“ erstellt haben, können Sie nach dem Neuerstellen der Druckergruppen diese Einstellungen wiederherstellen.

EINSTELLUNGEN FÜR MODUL „FLOW“ WIEDERHERSTELLEN

- 1 **Starten Sie das Modul „Flow“.**
- 2 **Wählen Sie „Sicherungen verwalten“ im Menü „Bearbeiten“.**

Klicken Sie auf „Von Standort rekonstruieren“ und navigieren Sie zum Speicherort der zuletzt erstellten Sicherungskopie. Prüfen Sie nach dem Wiederherstellen der Sicherungsdaten jeden einzelnen Workflow um sicherzustellen, dass die Moduleinstellungen korrekt sind.

Wiederherstellen archivierter Aufträge

Sofern Sie vor dem Deinstallieren der Vorversion von Fiery Central die noch benötigten Aufträge archiviert haben, können Sie nach dem Neuerstellen der Druckergruppen diese archivierten Aufträge wiederherstellen.

ARCHIVIERTE AUFTRÄGE WIEDERHERSTELLEN

- 1 **Starten Sie die Anwendung Command WorkStation und wählen Sie „Importieren > Archivierter Auftrag“ im Menü „Datei“.**
- 2 **Navigieren Sie zu dem Verzeichnis, in dem sich der archivierte Auftrag befindet.**
Klicken Sie auf „Hinzufügen“, wenn das gewünschte Verzeichnis nicht in der Liste enthalten ist, und fügen Sie es der Liste der Archivierungsorte hinzu.
- 3 **Markieren Sie zunächst das Verzeichnis und danach die Aufträge, die Sie importieren wollen; klicken Sie anschließend auf „OK“.**

Sichern und Wiederherstellen

Erstellen und Wiederherstellen von Sicherungsdaten für Fiery Central

Das Erstellen eines Archivs mit Sicherungsdaten für den Fiery Central Server dient folgenden Zwecken:

- Wiederherstellen der Serverkonfiguration nach einer Neuinstallation derselben Version der Fiery Central Software
- Wiederherstellen der Serverkonfiguration nach einer Neuinstallation einer neueren Version der Fiery Central Software

Durch das Wiederherstellen von Sicherungsdaten kann die Serverkonfiguration so geändert werden, dass die neue Systemsoftware an die jeweilige Umgebung angepasst wird. Werden umfangreiche Änderungen am Fiery Central Server der neueren Version vorgenommen, besteht allerdings die Möglichkeit, dass ältere Sicherungsdatenbestände ihre Kompatibilität einbüßen und Teile der Serverkonfiguration manuell wiederhergestellt werden müssen.

Mit den Optionen, die von Fiery Central Manager für die Sicherung und Wiederherstellung angeboten werden, können die folgenden Daten und Informationen gesichert bzw. wiederhergestellt werden:

- Fiery Central Druckergruppen
- Paper Catalog
- Einstellungen von Paper Catalog Map
- Daten des Moduls „Flow“

Für das Modul „Flow“ werden Daten nur gesichert, wenn das Modul „Flow“ aktiviert und auf dem Fiery Central Servercomputer ein gültiger Flow Server konfiguriert wurde.



Weitere Hinweise zum Sichern und Wiederherstellen von Druckergruppen finden Sie in der Online-Hilfe zu Fiery Central Manager.

Dokumentation und Online-Hilfe zu Fiery Central

Lokalisierte Dokumentation und Online-Hilfe

Zum Lieferumfang dieser Release-Version gehören Handbücher für Administratoren und Anwender sowie eine Online-Hilfe (allerdings nur in Englisch verfügbar). Wenn Sie auf einem Fiery Central Servercomputer, auf dem die Software nicht in Englisch, sondern in Deutsch installiert ist, im Fenster von Fiery Central Manager oder im Fiery Central Driver auf „Hilfe“ klicken, ist es daher kein Fehler, wenn die Online-Hilfe in Englisch angezeigt wird.

Bekannte Probleme

Entfernen von Aufträgen aus neuer Druckergruppe

Wenn Sie eine Druckergruppe löschen, werden für diese Druckergruppe konfigurierte Aufträge in die Standarddruckergruppe mit Namen „Balance“ verschoben. Wenn Sie später eine neue Druckergruppe mit dem gleichen Namen der gelöschten Gruppe erstellen, können Sie die verschobenen Aufträge aus der Gruppe „Balance“ in die neu definierte Druckergruppe zurück verschieben. Wenn Sie für einen Auftrag die als Ziel gewünschte Druckergruppe angeben wollen, müssen Sie in der Anwendung Command WorkStation mit der rechten Maustaste auf den Auftrag in der Warteliste „Angehalten“ klicken, „Druckergruppe festlegen“ im eingblendeten Kontextmenü wählen und anschließend die gewünschte Druckergruppe wählen.

Optionen auf der Seite „Auftragsinformationen“ des Fensters „Auftragseigenschaften“

Die Angaben und Informationen, die in der Anwendung Command WorkStation im Fenster „Auftragseigenschaften“ auf der Seite „Auftragsinformationen“ angezeigt werden, treffen möglicherweise nicht auf alle Ausgabegeräte einer Fiery Central Druckergruppe zu. Wenn Sie die für einen bestimmten Fiery Druckcontroller gültigen Druckoptionen sehen wollen, müssen Sie zunächst den betreffenden Fiery Druckcontroller innerhalb der Fiery Central Druckergruppe wählen und erst danach das Fenster „Auftragseigenschaften“ und die darin enthaltene Seite „Auftragsinformationen“ öffnen.

Anzeigen von Fehler- und Warnmeldungen

Wenn Sie in der Anwendung Command WorkStation auf der Registerkarte „Fehler und Warnungen“ des Fensterbereichs „Server“ die Meldungen für einen bestimmten Fiery Druckcontroller anzeigen wollen, müssen Sie zunächst die Fiery Central Druckergruppe wählen, in der sich der Fiery Druckcontroller befindet, für den der Fehler gemeldet wurde.

Drucken von Aufträgen mit Titel-/Abschlussblatt

Fiery Central übermittelt Titel- und Abschlussblätter als im Bereich „Gemischte Medien“ definierte Seitenbereiche. Aus diesem Grund wird auf dem als Ziel verwendeten Fiery Druckcontroller im Fenster „Auftragseigenschaften“ der Anwendung Command WorkStation ein Auftrag mit Titel- und/oder Abschlussblatt als ein Auftrag mit gemischten Medien (mit Einträgen für das Titel- und das Abschlussblatt) dargestellt.

Von Fiery Central angezeigte Fehlermeldungen

Es kann geschehen, dass von einem Fiery Druckcontroller übergebene Fehlermeldungen von Fiery Central abgeschnitten und nicht in voller Länge angezeigt werden. Wenn Sie in der Anwendung Command WorkStation die Verbindung zum betreffenden Fiery Druckcontroller herstellen, können Sie den vollen Wortlaut der Fehlermeldungen sehen.

Standard für bevorzugten Drucker in Fiery Central Manager

Wenn Sie in Fiery Central Manager eine Druckergruppe hinzufügen oder bearbeiten, wird die Einstellung der Option „Bevorzugter Drucker“, die Sie als Standardeinstellung für die Druckergruppe wählen, nicht richtig in der PPD-Datei übernommen, die für das Fenster „Auftragseigenschaften“ in der Anwendung Command WorkStation und für den Druckertreiber generiert wird. Wenn Sie den bevorzugten Drucker verwenden wollen, müssen Sie daher vor dem Starten der Druckausgabe im Fenster „Auftragseigenschaften“ sicherstellen, dass die richtige Einstellung angezeigt wird.

Drucken eines Duplexauftrags mit Titel-/Abschlussblatt

Fiery Central erzwingt weder im Fenster „Auftrageigenschaften“ der Anwendung Command WorkStation noch im Druckertreiber die Einhaltung von Einschränkungen zwischen der Duplexdruckoption einerseits und dem Titel-/Abschlussblattmodus andererseits. Wenn Sie für den Titel-/Abschlussblattmodus die Einstellung „Auf Vorder- und Rückseite drucken“, „Auf Außenseite drucken“ oder „Auf Innenseite drucken“ wählen, gleichzeitig aber die Duplexdruckoption deaktivieren, erfolgt die Ausgabe korrekt entsprechend der Einstellung für den Titel-/Abschlussblattmodus.

Festlegen von Druckoptionseinstellungen im Fenster „Auftrageigenschaften“ der Anwendung Command WorkStation

Wenn Sie im Fenster „Auftrageigenschaften“ der Anwendung Command WorkStation auf „Drucken“ klicken, kann es geschehen, dass bestimmte Druckoptionseinstellungen nicht an den Fiery Druckcontroller übergeben und auf den Auftrag angewendet werden. Wenn Sie sicherstellen wollen, dass alle Druckoptionseinstellungen mit dem Auftragsdokument übergeben werden, müssen Sie das Fenster „Auftrageigenschaften“ durch Klicken auf „OK“ schließen, sodass die geänderten Druckoptionseinstellungen gespeichert werden. Den Auftrag können Sie anschließend drucken, indem Sie ihn in der Anwendung Command WorkStation in der Warteliste „Angehalten“ markieren und „Drucken“ im Kontextmenü oder im Menü „Aktionen“ wählen.

Sprache des Betriebssystems für Fiery Druckcontroller und Fiery Central

Die Fiery Central Software muss in derselben Sprache ausgeführt werden wie die Systemsoftware des Fiery Druckcontrollers; die Verwendung verschiedener Sprachen wird von Fiery Central nicht unterstützt.

Druckoption „Querformat“ im Fenster „Auftrageigenschaften“ der Anwendung Command WorkStation

Damit die Druckbilder in der richtigen Ausrichtung ausgegeben werden, müssen Sie bei bestimmten Aufträgen die Option „Querformat“ aktivieren (auf der Seite „Layout“ im Fenster „Auftrageigenschaften“ der Anwendung Command WorkStation).

Unterstützung eigener Schriften für Registerseiten in Fiery Central Umgebung

Fiery Central unterstützt das Hinzufügen zusätzlicher Schriften in der Anwendung Command WorkStation nicht. Damit Sie in Ihrer Druckergruppe eine neue eigene Schrift verwenden können, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen.

EIEGEN SCHRIFT INSTALLIEREN

- 1 **Starten Sie die Anwendung Command WorkStation.**
- 2 **Wählen Sie den gewünschten Fiery Druckcontroller.**
- 3 **Öffnen Sie die Seite „Ressourcen > Schriften“ der Ansicht „Gerätecenter“ und klicken Sie auf „Neu hinzufügen“.**
- 4 **Klicken Sie auf „Hinzufügen“.**
- 5 **Navigieren Sie zu dem Ordner, in dem sich die gewünschte Schrift befindet, markieren Sie die Schrift und klicken Sie auf „Öffnen“.**
- 6 **Klicken Sie im Fenster „Schriften hinzufügen“ auf „OK“.**
- 7 **Aktualisieren Sie die angezeigte Schriftenliste und überzeugen Sie sich, dass die neu hinzugefügte Schrift in der Liste enthalten ist.**
- 8 **Gehen Sie zu einem der Fiery Druckcontroller und kopieren Sie die hinzugefügte neue Schrift aus dem Ordner „efi\server\adobe\fonts“ auf diesem Fiery Druckcontroller in den Ordner „efi\server\adobe\fonts“ auf dem Fiery Central Servercomputer.**

Die neue Schrift wird daraufhin auf dem Fiery Central Servercomputer innerhalb der Anwendung Command WorkStation im Fenster „Register hinzufügen“ angezeigt (Menüfolge „Auftragseigenschaften > Medium > Gemischte Medien“); gleichzeitig wird der Name der Schrift an den Fiery Druckcontroller gesendet. Die Verwendung der Schrift erfolgt auf dem als Ziel gewählten Fiery Druckcontroller. Aus diesem Grund muss die betreffende Schrift auf jedem Fiery Druckcontroller installiert sein.

Fiery Remote Scan

Fiery Remote Scan wird von der Fiery Central Serversoftware nicht unterstützt.

Fiery Bridge

Fiery Bridge wird von der Fiery Central Serversoftware nicht unterstützt.

Internet Explorer

Nachdem Sie die Software zur Wiederherstellung des Fiery Central Betriebssystems ausgeführt haben, müssen Sie mithilfe der Option „Windows-Update“ Internet Explorer 8 installieren.

Online-Hilfe

Online-Hilfedateien

Wenn Sie die Hilfedateien mit Microsoft Internet Explorer auf einem Computer anzeigen, auf dem Windows XP mit Service Pack 2 installiert ist, kann es in folgenden Situationen geschehen, dass die Hilfedateien nicht oder nicht richtig angezeigt werden:

- Wenn im Browser der Popublocker aktiviert ist, kann es geschehen, dass die Hilfedateien abgeblockt werden. Deaktivieren Sie in diesem Fall vorübergehend den Popublocker, damit die Hilfedatei angezeigt werden kann.
- Wenn im Browser die erweiterte Option zum Anzeigen von Skriptfehlern aktiviert ist, kann es geschehen, dass ein Fenster mit einer Warnung angezeigt wird, bevor die Online-Hilfe geöffnet und angezeigt wird. Sie können diese Warnung umgehen, indem Sie im Dialogfenster „Internetoptionen“ auf der Registerkarte „Erweitert“ die Option „Skriptfehler anzeigen“ deaktivieren.
- Es ist außerdem möglich, dass in der Statusleiste eine Warnung angezeigt wird. Dieser Fehler hat aber keine Auswirkung auf den Inhalt oder die Darstellung der Hilfedateien.

Internet Explorer 8 und Internet Explorer 9

Wenn Sie die Online-Hilfe zu Fiery Central im Internet Explorer anzeigen, haben alle Schritte die Nummer „1“. Damit die Schrittfolgen in der Online-Hilfe mit durchgehender Nummerierung angezeigt werden, müssen Sie einen anderen Browser verwenden.

Anmerkungen und Hinweise zu bestimmten EFI Controllern

Canon imagePASS-S2 und Canon Network Multi-PDL Printer Unit-S2, Version 4.0

Wenn Sie das Heften eines Auftragsdokuments veranlassen, für das gemischte Medien definiert wurden, müssen Sie in bestimmten Fällen die Ausrichtung der Seiten im Papierfach von „LEF“ in „SEF“ ändern, damit die Heftung an der gewünschten Kante erfolgt.

Canon ColorPASS-GX300, Version 1.0

Die Option „Papier/Fach-Zuordnung“ der Anwendung Command WorkStation wird nicht unterstützt. Sie müssen die gezielte Zuordnung bestimmter Papiere/Medien zu bestimmten Fächern/Magazinen direkt am Kopierer vornehmen. Die Ausgabe eines Auftrags durch den ColorPASS erfolgt auf der Basis der Einstellungen, die Sie am Kopierer festlegen.

Die Anleitung dafür, wie Sie diese Einstellungen festlegen, finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Kopierer. Sie müssen außerdem sicherstellen, dass im Fenster „Auftragsenschaften“ der Anwendung Command WorkStation die automatische Auswahl für die Option „Papierausgabe“ eingestellt ist. Jede andere Einstellung kann zu unerwarteten Druckergebnissen führen.

Fiery PRO⁸⁰/65-55C-KM Color Server, Version 3.0

Es ist nicht möglich, einem Medieneintrag in Paper Catalog auf dem Fiery Druckcontroller ein Fach/Magazin der Zuschießeinheit (Post Inserter) zuzuordnen. Wenn Sie mithilfe der Option „Neuer Einleger“ im Bereich „Gemischte Medien“ veranlassen wollen, dass Seiten aus dem Fach/Magazin der Zuschießeinheit zugeführt werden, müssen Sie für diese Einlegerseiten eine generische Papiergröße wählen, das Auftragsdokument an die Warteschlange „Halten“ des Fiery Druckcontrollers senden und im Fenster „Auftragseigenschaften“ der Anwendung Command WorkStation dem Auftrag das Fach/Magazin der Zuschießeinheit manuell zuordnen.

Der Fiery Druckcontroller unterstützt die Ausgabe von Broschüren mit den Bindearten „Rückenheftung“ und „1-fach, Klebebindung“. Die für das Titel-/Abschlussblatt relevanten Einstellungen können Sie dabei auf eine der folgenden Arten festlegen.

BROSCHÜRE IN RÜCKENHEFTUNG - ALS VORDRUCK VORLIEGENDES TITEL-/ABSCHLUSSBLATT EINLEGEN

- 1 Senden Sie den Auftrag an die Warteschlange „Halten“ der Anwendung Command WorkStation.
- 2 Klicken Sie in der Liste „Aktive Aufträge“ mit der rechten Maustaste (Windows) bzw. bei gedrückter Taste Ctrl (Mac OS) auf den Auftrag und wählen Sie „Eigenschaften“ im eingblendeten Kontextmenü.
- 3 Öffnen Sie im Fenster „Auftragseigenschaften“ die Seite „Layout“.
- 4 Aktivieren Sie die Option „Broschüre“.
- 5 Wählen Sie im Hauptfenster von Booklet Maker die Rückenheftung als Broschürentyp und legen Sie die gewünschte Bindekante fest.
- 6 Legen Sie für den Haupt-/Innenteil der Broschüre die gewünschte Papiergröße und die Einstellungen für die Seitenausrichtung fest.
- 7 Wählen Sie „Vordruck“ im Einblendmenü „Titel/Abschluss: Inhaltseingabe“.
- 8 Klicken Sie auf „Titel/Abschluss definieren“, legen Sie das Medium für das Titel-/Abschlussblatt und dessen Papiergröße fest und wählen Sie im Einblendmenü „Titel/Abschluss - Zufuhr“ das Papierfach (Behälter/Magazin), in dem sich das Medium befindet.
- 9 Klicken Sie auf „OK“.

BROSCHÜRE IN RÜCKENHEFTUNG - IM AUFTRAGSDOKUMENT ANGELEGTES TITEL-/ABSCHLUSSBLATT EINLEGEN

- 1 Senden Sie den Auftrag an die Warteschlange „Halten“ der Anwendung Command WorkStation.
- 2 Klicken Sie in der Liste „Aktive Aufträge“ mit der rechten Maustaste (Windows) bzw. bei gedrückter Taste Ctrl (Mac OS) auf den Auftrag und wählen Sie „Eigenschaften“ im eingblendeten Kontextmenü.
- 3 Öffnen Sie im Fenster „Auftragseigenschaften“ die Seite „Layout“.
- 4 Aktivieren Sie die Option „Broschüre“.

- 5 Wählen Sie im Hauptfenster von Booklet Maker die Rückenheftung als Broschürentyp und legen Sie die gewünschte Bindekante fest.
- 6 Legen Sie für den Haupt-/Innenteil der Broschüre die gewünschte Papiergröße und die Einstellungen für die Seitenausrichtung fest.
- 7 Wählen Sie „Titel & Abschluss separat“ im Einblendmenü „Titel/Abschluss: Inhaltseingabe“.
- 8 Wählen Sie in den Einblendmenüs „Titelblatt“ und „Abschlussblatt“ die jeweils gewünschte Ausgabeart.
- 9 Klicken Sie auf „Titel/Abschluss definieren“, legen Sie das Medium für das inline zu druckende Titel/Abschlussblatt und dessen Papiergröße fest und wählen Sie im Einblendmenü „Titel/Abschluss - Zufuhr“ das Papierfach (Behälter/Magazin), in dem sich das Medium befindet.
- 10 Klicken Sie auf „OK“.

HINWEIS: Wenn Titel- und Abschlussblatt im Auftragsdokument angelegt sind und Sie sich für das Hochbinden (Bindung oben) entscheiden, wird der außenseitige Inhalt des Abschlussblatts automatisch um 180° gedreht, damit er die gleiche Orientierung aufweist wie der Inhalt des Titelblatts.

BROSCHÜRE VOM TYP „1-FACH, KLEBEBINDUNG“ DRUCKEN – ANWENDUNG COMMAND WORKSTATION

- 1 Senden Sie den Auftrag an die Warteschlange „Halten“ der Anwendung Command WorkStation.
- 2 Klicken Sie in der Liste „Aktive Aufträge“ mit der rechten Maustaste (Windows) bzw. bei gedrückter Taste Ctrl (Mac OS) auf den Auftrag und wählen Sie „Eigenschaften“ im eingblendeten Kontextmenü.
- 3 Öffnen Sie im Fenster „Auftragseigenschaften“ die Seite „Layout“.
- 4 Aktivieren Sie die Option „Broschüre“.
- 5 Starten Sie den Assistenten von Booklet Maker, wenn Sie zum Festlegen der Broschüreneigenschaften die Assistenzfunktion verwenden wollen.
- 6 Wählen Sie „1-fach, Klebebindung“ als Broschürentyp.
- 7 Wählen Sie eine Bindekante. Zur Auswahl stehen: „Bindung links“, „Bindung rechts“ und „Hochbinden (Bindung oben)“.
- 8 Legen Sie die gewünschten Einstellungen für die Broschüroptionen fest (Inhalt für Einband, Position des Innenteils und Position des Einbands).

HINWEIS: Wenn die Seiten für den Innenteil nur einseitig bedruckt werden sollen (Simplexdruck) müssen Sie auf „Bearbeiten“ neben der Option „Innenteil - Papiergröße“ klicken und im Fenster „Medium“ die Einstellung „Aus“ für die Option „Duplex“ wählen.

- 9 Öffnen Sie die Seite „Finishing“ und wählen Sie „Automatisch“ oder „Klebebinder - Hauptablage“ für die Papierausgabeoption.
- 10 Klicken Sie im Fenster „Auftragseigenschaften“ auf „Drucken“.

Pro C900/C900S, Version 4.0

Wenn Sie für einen Auftragsdokument mit Registerseiten veranlassen, dass Kapitel als separate Finishing-Sets verarbeitet werden, werden nicht benötigte Registermedien nicht erst am Ende des Gesamtauftrags abgelegt, sondern bereits nach Abschluss des letzten Sets, in dem Registerseiten zum Einsatz kommen.

Color Controller E-41, v1.0**Color Controller E-81, v1.0**

Die Attribute der Medien, die für Titel-/Abschlussblätter verwendet werden (z.B. Medientyp), müssen mithilfe von Paper Catalog Medieneinträgen angegeben werden. Geschieht dies nicht, kann es beim Drucken einer Broschüre für die Klebebindung zu einem Fehler auf dem Ausgabegerät kommen.

Wenn Sie einer für die Klebebindung vorgesehene Broschüre ein Titel-/Abschlussblatt verwenden wollen, müssen Sie die folgenden Einstellungen festlegen:

- Auf dem Fiery Central Servercomputer muss in Paper Catalog ein Medieneintrag für ein Titel-/Abschlussblattmedium mit einem Gewicht von 100 g/m² oder mehr definiert werden.
- Auf dem Fiery Druckcontroller muss in Paper Catalog ein analoger Medieneintrag für ein Medium mit einem Gewicht von 100 g/m² erstellt und mittels Paper Catalog Map dem Paper Catalog Medieneintrag auf dem Fiery Central Servercomputer zugeordnet werden.
- Auf dem Bedienfeld am Drucker muss für das Papierfach (Behälter/Magazin), in dem sich das Medium für die Titel-/Abschlussblätter befindet, die Einstellung „Paper weight 3“ („Papiergewicht 3“) festgelegt werden.

Notas de la versión

EFI Fiery Central, versión 1.8

Este documento contiene información importante acerca de esta versión. Asegúrese de proporcionar esta información a todos los usuarios antes de continuar con la instalación.

NOTA: El término “controlador de impresión Fiery” se utiliza para hacer referencia al Fiery conectado al dispositivo controlado por el Fiery.

Nuevas funciones

- Fiery Command WorkStation
- Controlador de Fiery Central
- Fiery Driver, admite la versión de 64 bits
- La Prueba de impresión imprime una prueba (copia) para comprobar la salida impresa de su trabajo sin cambiar el total de copias original del trabajo.
- Funcionalidad de características mejorada para la impresión con pestañas
- Compatibilidad de Dividir por colores con Papeles mezclados
- Fiery Hot Folders
- Ayuda en línea mejorada
- Puede ver las impresoras admitidas en www.efi.com/products/production/fierycentral/support/product-documentation.asp. Haga clic en el indicador para ver el documento Supported Printers (Impresoras admitidas) (PDF) de EFI.

Procedimientos de actualización usando Fiery Central 1.8.0 Update

La actualización es un proceso que consta de dos partes que requiere que instale el módulo de actualización Fiery Central 1.8.0 Update y actualice Command WorkStation y Hot Folders mediante Fiery User Software Installer.

NOTA: Su software de Fiery Central debe ser de la versión 1.7.1 para poder utilizar Fiery Central 1.8.0 Update.

Debe aplicar el módulo de actualización Fiery Central 1.8.0 Update en el servidor Fiery Central usando uno de estos métodos:

- Instale el módulo mediante Actualizaciones del sistema

o bien

- Descargue el módulo desde la página Web de asistencia de Fiery Central en www.efi.com/products/production/fierycentral/support.

Una vez finalizada la instalación del módulo de actualización de Fiery Central 1.8.0 Update, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para obtener e instalar el instalador de software del usuario del Fiery para actualizar Command WorkStation y Hot Folders en el servidor de Fiery Central. Utilice el mismo instalador del software del usuario del Fiery en todas las computadoras cliente conectadas a Fiery Central.

NOTA: Se pueden instalar otras descargas de Fiery Command WorkStation y Fiery Application Package para utilizarlas con Fiery Central pero no son compatibles.

PARA ACTUALIZAR DE FIERY CENTRAL VERSIÓN 1.7.0 A LA VERSIÓN 1.8

- **Utilice Actualizaciones del sistema o descargue el módulo de actualización Fiery Central 1.7.1 Update desde www.efi.com/products/production/fierycentral/support y a continuación, siga los pasos del siguiente procedimiento.**

PARA ACTUALIZAR DE FIERY CENTRAL VERSIÓN 1.7.1 A LA VERSIÓN 1.8 MEDIANTE ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA

- 1 Inicie Actualizaciones del sistema desde Inicio > Programas > Fiery.**
- 2 Haga clic en Buscar ahora para buscar las actualizaciones disponibles.**
- 3 Seleccione la Fiery Central 1.8.0 Update (1-1AK62X) en la lista, haga clic en Instalar y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.**

PARA ACTUALIZAR DE FIERY CENTRAL VERSIÓN 1.7.1 A LA VERSIÓN 1.8 MEDIANTE LA PÁGINA WEB DE FIERY CENTRAL

- 1 Vaya a www.efi.com/products/production/fierycentral/support para descargar el módulo de actualización de software.**
- 2 Haga clic en el enlace Downloads & Demos (Descargas y demos), inicie una sesión como usuario registrado o regístrese si no lo ha hecho ya, haga clic en el enlace EFI Software y a continuación, seleccione Fiery_Central 1.8 en la lista EFI Software para buscar el módulo de actualización 1.8.0.**

El módulo de actualización es un archivo .zip. Debe descomprimir y guardar el contenido en una ubicación de su escritorio antes de instalar el módulo de actualización de software.

- 3 Haga doble clic en FieryCentral_180update.exe y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.**

Procedimientos de actualización usando los DVD de Fiery Central versión 1.8

Notas acerca de la instalación

Cuando instale el software de Fiery Central, recuerde lo siguiente:

- Fiery Central y el módulo de Flow deben instalarse en el mismo servidor.
- Fiery Scan no puede instalarse en el servidor de Fiery Central.
- Al instalar utilidades cliente en una computadora cliente, utilice el DVD de software del usuario.
- Adobe Acrobat Professional versión 9.1 se admite en el servidor de Fiery Central y en los clientes que ejecutan Fiery SeeQuence Compose y Fiery SeeQuence Impose.

Para obtener la versión actual de Adobe Acrobat Professional con los módulos de actualización de software más recientes, utilice la función incorporada de búsqueda de actualizaciones para instalar automáticamente la actualización o visite www.adobe.com.

- Enfocus PitStop Pro v8.x se admite en el servidor de Fiery Central.

Para obtener la versión actual de Enfocus PitStop Pro con los módulos de actualización de software más recientes, utilice la función incorporada de búsqueda de actualizaciones para instalar automáticamente la actualización o visite www.enfocus.com.

Copia de seguridad de acciones y perfiles de PitStop

Si ha creado acciones personalizadas de PitStop para usarlas con el módulo Corrección de Flow o perfiles personalizados de PitStop para usarlos con el módulo Preflight de Flow, debe realizar una copia de seguridad de éstos en una ubicación remota antes de iniciar el procedimiento de recuperación del SO o el procedimiento de desinstalación.

PARA REALIZAR UNA COPIA DE SEGURIDAD DE LAS ACCIONES PERSONALIZADAS DE PITSTOP

- 1 Inicie Adobe Acrobat Professional en el servidor de Fiery Central.
- 2 Abra el panel de lista de acciones de Enfocus en el menú Ventana de Acrobat.
- 3 Seleccione la Acción que desea guardar y a continuación, haga clic en Administrar.
- 4 Seleccione Exportar en la lista y guarde la acción en una ubicación remota.

PARA REALIZAR UNA COPIA DE SEGURIDAD DE LOS PERFILES PERSONALIZADOS DE PITSTOP

- 1 Inicie Adobe Acrobat Professional en el servidor de Fiery Central.
- 2 Abra el panel de perfiles PDF de Enfocus en el menú Ventana de Acrobat.
- 3 Seleccione el Perfil que desea guardar y a continuación, haga clic en Administrar.
- 4 Seleccione Exportar en la lista y guarde el perfil en una ubicación remota.

Actualización del software de Fiery Central

Para actualizar el software de Fiery Central desde una versión de software anterior, utilice uno de los siguientes procedimientos.

Le recomendamos que utilice las opciones de Copia de seguridad y Restauración de Fiery Central Manager antes de actualizar el software. Para obtener más información, consulte “Copia de seguridad y Restauración para Fiery Central” en la página 73.

Antes de desinstalar Fiery Central, realice una copia de seguridad de la siguiente información del servidor de Fiery Central:

- Trabajos archivados que desea mantener en una ubicación externa, mediante la selección del trabajo en Command WorkStation y a continuación la selección de Archivar en el menú Acciones.

NOTA: Asegúrese de seleccionar un directorio externo. Si no aparece ningún directorio externo en la lista, haga clic en Agregar para buscar una ubicación fuera del directorio EFI.

- Exporte el Paper Catalog de Fiery Central mediante Command WorkStation > Servidor > Paper Catalog > Archivo > Exportar.
- Realice una copia de seguridad de los flujos de trabajo de Flow mediante Administrar copias de seguridad en el módulo de Flow.

Inicie Flow, seleccione Administrar copias de seguridad en el menú Edición, seleccione Copia de seguridad completa en Tipo de copia de seguridad y haga clic en Copiar ahora.

NOTA: Le recomendamos que tome nota de la ubicación de la copia de seguridad.

NOTA: Si ha archivado trabajos y actualiza a la versión 1.8, los grupos de impresoras deben tener los mismos nombres que en la versión anterior de software.

PARA ACTUALIZAR DE LA VERSIÓN ANTERIOR DE FIERY CENTRAL A LA VERSIÓN 1.8

1 Ejecute el software de recuperación de SO para tener un SO limpio.

También podría seguir los “Procedimientos de desinstalación” en la página 69 para realizar una desinstalación completa de Fiery Central v1.7.x, conservando otros documentos y configuraciones que no son parte de Fiery Central.

Si el servidor de Fiery Central no se está ejecutando en un hardware de EFI integrado, es posible que no tenga software de recuperación de OS. En este caso, debe seguir los “Procedimientos de desinstalación” en la página 69.

2 Instale Fiery Central versión 1.8 usando el procedimiento “Para instalar Fiery Central versión 1.8 y las utilidades de Fiery Central” en la [página 70](#).

Procedimientos de desinstalación

Desinstalación de Fiery Central y las utilidades de Fiery Central

Para desinstalar Fiery Central o una utilidad de Fiery Central, use los siguientes procedimientos.

Desinstale las siguientes actualizaciones de Fiery Central mediante Panel de control Agregar/quitar programas antes de desinstalar la actualización Fiery Central 1.7.1. Asegúrese de pulsar la tecla F5 para actualizar Agregar o quitar programas después de eliminar cada actualización para actualizar la lista de los programas instalados.

- Actualización de Dividir por colores de Fiery Central 1.7.1.
- Correlación de tipos de papel de atributos de Fiery Central 1.7.1.
- Actualización de compatibilidad de pestañas de Fiery Central 1.7.1.

Fiery Central 1.7.1 Update debe desinstalarse para poder desinstalar Fiery Central versión 1.7.0.

PARA DESINSTALAR FIERY CENTRAL

- 1 **Inicie Fiery Central Manager y elimine todos los grupos de impresoras.**
- 2 **Vaya a EFI\server\firebird\bin y ejecute uninstall.bat.**
- 3 **Desinstale Fiery Central versión 1.7.0 en Agregar o quitar programas del Panel de control.**
- 4 **Reinicie la computadora.**
- 5 **Borre la carpeta EFI, que se encuentra en la unidad donde está instalado Fiery Central.**

PARA DESINSTALAR LAS UTILIDADES DE FIERY CENTRAL

NOTA: Las utilidades de Fiery Central son el módulo de Flow, Command WorkStation y Hot Folders.

1 Ejecute el Master Installer.

Para ejecutar el Master Installer, seleccione Fiery User Software 5.x en Agregar o quitar programas y haga clic en Quitar o inserte el DVD de software del usuario de Fiery Central v1.7 (disco) 2 de 2 en la unidad de DVD.

Si Master Installer no se inicia automáticamente, utilice el Explorador de Windows para mostrar el contenido del DVD y haga doble clic en MasterInstallat.exe.

2 Cuando se le pida, seleccione la opción Quitar todos los componentes instalados.

3 Para desinstalar el módulo Flow, repita el [paso 1](#) y el [paso 2](#) con Fiery User Software 3.x.

Para las versiones de Fiery Central anteriores a la versión 1.7 con el módulo Flow instalado, debe desinstalar Flow para poder instalar la versión 1.8.

4 Cuando se solicite, reinicie la computadora.

Procedimientos de instalación y restauración

Para instalar Fiery Central versión 1.8 y sus utilidades, ejecute el Master Installer y seleccione los componentes que desee instalar. La instalación tarda aproximadamente 20-30 minutos.

PARA INSTALAR FIERY CENTRAL VERSIÓN 1.8 Y LAS UTILIDADES DE FIERY CENTRAL

1 Inicie una sesión en la computadora de servidor dedicada con privilegios de administrador.

2 Cierre todas las aplicaciones que estén abiertas antes de comenzar la instalación.

3 Inserte el DVD de software del servidor de Fiery Central versión 1.8 en la unidad de DVD.

Si Master Installer no se inicia automáticamente, utilice el Explorador de Windows para mostrar el contenido del DVD y haga doble clic en MasterInstallat.exe.

4 Haga clic en Siguiente.

5 Lea y acepte el Acuerdo de licencia de software y haga clic en Siguiente.

Aparece el cuadro de diálogo Elegir ubicación de destino.

6 Haga clic en Siguiente para instalar el software en la carpeta de instalación por omisión.

La carpeta de instalación por omisión se encuentra en la unidad más grande del servidor de Fiery Central, por ejemplo C:\Archivos de programa\EFI. Para instalar el software en una carpeta diferente, haga clic en Examinar, desplácese a la ubicación deseada y a continuación, haga clic en Siguiente. También puede crear una nueva carpeta para el software, si lo desea.

7 En la pantalla Seleccionar componentes, deje las opciones que están seleccionadas por omisión y haga clic en Siguiente.

Si no tiene licencia de Flow, desactive la casilla de verificación de Flow.

8 Confirme la información de licencia en la pantalla Administrador de licencias de Fiery Central.

Si no tiene licencia de Flow, la pantalla Administrador de licencias de Flow no aparece.

NOTA: Además de la licencia de Flow, debe introducir la licencia de Balance para los sistemas Flow de Fiery Central.

9 Introduzca el código de clave de activación exactamente como aparece en el formulario Fiery Central License Form (se suministra con el software de Fiery Central), y haga clic en Aceptar.

Cuando introduzca la clave de activación correcta, el instalador le confirma su clave con el mensaje "Licencia de Fiery Central instalada" y actualiza la información actual de licencia de Fiery Central.

10 Cuando se le pida, inserte el DVD de software del usuario de Fiery Central versión 1.8 en la unidad DVD y haga clic en Aceptar.

- 11 Si seleccionó instalar PDF Support Applications (Aplicaciones para soporte de PDF), inserte el DVD de Adobe Acrobat/Enfocus PitStop en la unidad de DVD cuando se le pida y haga clic en Sí.**

NOTA: Si instaló Fiery Central Flow, utilice el DVD de instalador de Adobe Acrobat 9.1 Professional/Enfocus PitStop Pro 8. Si no instaló Fiery Central Flow, utilice el DVD de instalador de Adobe Acrobat 9.1 Professional/Enfocus PitStop Edit 8.

O haga clic en No para completar la instalación del software de Fiery Central.

- 12 Haga clic en Sí para reiniciar la computadora.**

También puede hacer clic en No para salir del programa de instalación y continuar después de reiniciar la computadora más tarde.

- 13 Cuando se reinicia la computadora, inicie la sesión con privilegios de administrador.**

Si Flow estaba instalado, aparece el mensaje “Configurando base de datos”. Puede mantenerse en la pantalla durante varios minutos.

- 14 Inicie Adobe Acrobat Professional para completar la instalación de Acrobat y Enfocus PitStop.**

Después de instalar Adobe Acrobat Professional e iniciar la aplicación por primera vez, se le pide que lea y acepte los términos del Acuerdo de licencia. Inicie la aplicación y cuando aparezca la ventana del Acuerdo de licencia de Adobe Acrobat Pro, lea el acuerdo y haga clic en Aceptar.

- 15 Vuelva a crear los grupos de impresoras.**

NOTA: Restablezca el archivo de Paper Catalog antes de volver a crear sus grupos de impresoras. Para obtener más información, consulte la [página 71](#).

Los grupos de impresoras deben utilizar el mismo nombre que los usados anteriormente. En caso contrario, los trabajos archivados importados se asignan al Grupo de impresoras Balance genérico. Debe asignar un grupo de impresoras a un trabajo.

- 16 Configure Flow en Fiery Central Manager (si tiene licencia).**

- 17 Configure Actualizaciones del sistema del Fiery.**

En Actualizaciones del sistema del Fiery, seleccione una de las siguientes opciones en Inicio > Programas > Fiery > Actualizaciones del sistema:

- Descargar e instalar automáticamente las actualizaciones. Las actualizaciones pueden requerir un rearranque del sistema.
- Descargar las actualizaciones y enviar notificación.
- Enviar una notificación cuando haya actualizaciones disponibles.

Restauración del archivo de Paper Catalog

Antes de volver a crear los grupos de impresoras, restaure el archivo de Paper Catalog si realizó una copia de seguridad antes de desinstalar la versión anterior de Fiery Central. Es posible que necesite volver a configurar Paper Catalog Map después de restaurar Paper Catalog.

PARA RESTAURAR PAPER CATALOG

- 1 **Seleccione Paper Catalog en el menú Servidor de Command WorkStation para restaurar el archivo de Paper Catalog.**
- 2 **Seleccione Reemplazar catálogo en el menú Archivo.**

Vaya al archivo Paper Catalog que exportó anteriormente, seleccione el archivo y haga clic en Abrir.

Restauración de las acciones y perfiles de PitStop

Después de instalar Adobe Acrobat Professional, puede restaurar las acciones y perfiles de PitStop si hizo una copia de seguridad de ellos antes de realizar la recuperación del SO o desinstalar la versión anterior de Fiery Central.

PARA RESTAURAR LAS ACCIONES DE PITSTOP

- 1 **Abra Adobe Acrobat Professional en el servidor de Fiery Central.**
- 2 **Abra el panel de perfiles PDF de Enfocus en el menú Ventana de Acrobat.**
- 3 **Haga clic en Administrar.**
- 4 **Seleccione Importar en la lista y vaya a la ubicación de las acciones guardadas y haga clic en Importar.**

PARA RESTAURAR LOS PERFILES DE PITSTOP

- 1 **Abra Adobe Acrobat Professional en el servidor de Fiery Central.**
- 2 **Abra el panel de perfiles de acciones de Enfocus en el menú Ventana de Acrobat.**
- 3 **Haga clic en Administrar.**
- 4 **Seleccione Importar en la lista y vaya a la ubicación de los perfiles guardados y haga clic en Importar.**

Restauración de la configuración del módulo de Flow

Después de volver a crear los grupos de impresoras, puede restaurar la configuración del módulo Flow si hizo una copia de seguridad de éste antes de desinstalar la versión anterior de Fiery Central.

PARA RESTAURAR LA CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO DE FLOW

- 1 **Inicie Flow.**
- 2 **Seleccione Administrar copias de seguridad en el menú Edición para restaurar la copia de seguridad de la configuración.**

Seleccione Restaurar desde ubicación y vaya a la última copia de seguridad guardada. Después de restaurar la copia de seguridad, recorra los flujos de trabajo para confirmar que las configuraciones de los módulos son correctas.

Restauración de trabajos archivados

Después de volver a crear los grupos de impresoras, puede restaurar los trabajos archivados si los archivó antes de desinstalar la versión anterior de Fiery Central.

PARA RESTAURAR LOS TRABAJOS ARCHIVADOS

1 Seleccione Command WorkStation menú Archivo > Importar > Trabajo archivado.

2 Seleccione el directorio de sus trabajos archivados.

Si el directorio que contiene sus trabajos archivados no aparece en la lista, haga clic en Agregar para buscar el directorio y agregarlo a la lista.

3 Resalte el directorio, seleccione los trabajos que desee importar y haga clic en Aceptar.

Copia de seguridad y restauración

Copia de seguridad y Restauración para Fiery Central

La finalidad de la creación de un archivo de copia de seguridad del servidor de Fiery Central es ofrecer lo siguiente:

- Permitirle que restaure la configuración del servidor después de realizar una nueva instalación de la misma versión de software de Fiery Central.
- Permitirle que restaure la configuración del servidor después de realizar una nueva instalación de una versión posterior de Fiery Central.

La funcionalidad de restauración realiza cambios en la configuración del servidor para que cumpla los requisitos del nuevo software del sistema, según sea necesario. Si se realizan cambios importantes en el servidor de Fiery Central en una versión más reciente, los archivos de la copia de seguridad anterior pueden no ser compatibles y tendría que restaurar manualmente partes de la configuración del servidor.

Las opciones de Copia de seguridad y Restauración de Fiery Central Manager le permiten realizar una copia de seguridad y restauración de lo siguiente:

- Grupos de impresoras de Fiery Central
- Paper Catalog
- Asignaciones de Paper Catalog
- Datos del módulo Flow

Se realiza una copia de seguridad de los datos del módulo Flow si el módulo Flow está habilitado y es configurado un servidor Flow válido en el servidor Fiery Central.

Para obtener información acerca de la copia de seguridad y restauración de los grupos de impresoras, consulte la Ayuda de Fiery Central Manager.



Documentación y Ayuda de Fiery Central

Documentación y Ayuda localizadas

Esta versión incluye las guías de administrador y usuario y la Ayuda en línea sólo en inglés. Al hacer clic en la Ayuda en la ventana Fiery Central Manager o en el controlador de Fiery Central desde un servidor de Fiery Central que no está en inglés, es normal que aparezca la Ayuda en inglés.

Problemas conocidos

Eliminación de trabajos de un nuevo grupo de impresoras

Si elimina un grupo de impresoras, los trabajos asociados al grupo de impresoras eliminado pueden aparecer en el nuevo grupo de impresoras denominado Balance. Si se crea un nuevo grupo con el mismo nombre, es posible que los trabajos se muevan al nuevo grupo. Para reasignar el Grupo de impresoras para los trabajos, haga clic con el botón derecho en el trabajo de la lista En espera de Command WorkStation, seleccione Seleccionar grupo de impresoras y a continuación seleccione el Grupo de impresoras adecuado en la lista Nuevo grupo de impresoras.

Opciones de la pestaña Información del trabajo en Propiedades del trabajo

Es posible que las opciones de impresión de la pestaña Información del trabajo mostrada en las Propiedades del trabajo de Command WorkStation no sean válidas para todas las impresoras del grupo de impresoras de Fiery Central. Para ver las opciones de impresión válidas para un controlador de impresión Fiery específico, selecciónelo en el Grupo de impresoras de Fiery Central y abra la ventana Propiedades del trabajo de Command WorkStation para ver la pestaña Información del trabajo.

Visualización de mensajes de error y de alerta

Para ver los mensajes de la pestaña Errores y alertas de un controlador de impresión Fiery en Command WorkStation, debe seleccionar el grupo de impresoras de Fiery Central que contiene el controlador de impresión Fiery que tiene el error.

Impresión de portadas de un trabajo

Fiery Central envía las portadas como rangos de papeles mezclados normales. Al imprimir una portada o una contraportada, el controlador de impresión Fiery de destino muestra el trabajo como Rango de Papeles mezclados desde Propiedades del trabajo de Command WorkStation.

Mensajes de error mostrados en Fiery Central

Puede recortar los mensajes de error largos de los controladores de impresión Fiery mediante Fiery Central. Como solución temporal, utilice Command WorkStation para conectar con el controlador de impresión Fiery y así visualizar el mensaje completo.

Impresora preferida predeterminada en Fiery Central Manager

Cuando agregue o edite un grupo de impresoras en Fiery Central Manager, el valor para Impresora preferida en la pestaña Valores por omisión de grupo de impresoras no está configurado correctamente en el PPD para Propiedades del trabajo de Command WorkStation o para el controlador de impresora. Cuando utilice Impresora preferida, asegúrese antes de imprimir de que la opción correcta esté configurada en Propiedades del trabajo.

Impresión de trabajos dúplex con portadas

Fiery Central no impone limitaciones entre el Modo de página dúplex y de portada en Propiedades del trabajo de Command WorkStation ni en el controlador de impresora. Si selecciona la opción Modo de página de portada para Imprimir en ambas caras, Imprimir en exterior o Imprimir en interior con el valor No en la opción Dúplex, los trabajos se imprimen correctamente en función del valor seleccionado en Modo de página de portada.

Configuración de opciones de impresión en Propiedades del trabajo de Command WorkStation

Es posible que algunas opciones de impresión no se envíen al controlador de impresión Fiery al hacer clic en Imprimir en Propiedades del trabajo de Command WorkStation. Para asegurarse de que todas las opciones de impresión se envíen con el trabajo, haga clic en Aceptar para guardar los cambios y cerrar la ventana Propiedades del trabajo. Para imprimir el trabajo desde Command WorkStation, haga clic con el botón derecho en él en la lista En espera y seleccione Imprimir en el menú emergente o seleccione Imprimir en el menú Acciones.

Idioma del SO para controlador de impresión Fiery y Fiery Central

Fiery Central no admite que el idioma del sistema operativo del servidor de impresión sea distinto del idioma del sistema operativo para Fiery Central.

Opción de impresión Horizontal en Propiedades del trabajo de Command WorkStation

Es posible que sea necesario aplicar a algunos trabajos la opción Horizontal en la pestaña Diseño en Propiedades del trabajo de Command WorkStation para asegurarse de que se impriman con la orientación de imagen correcta.

Compatibilidad de tipos personalizada para el flujo de trabajo de pestaña de Fiery Central

Fiery Central no admite nuevos tipos en Command WorkStation. Para utilizar un nuevo tipo con su Grupo de impresoras, utilice la siguiente solución temporal.

PARA INSTALAR UN TIPO PERSONALIZADO

- 1 Iniciar Command WorkStation.
- 2 Seleccione el controlador de impresión Fiery.
- 3 Seleccione Centro de dispositivos > pestaña Recursos > Tipos > Añadir nuevo.
- 4 Haga clic en Añadir.
- 5 Vaya a la carpeta de tipos, seleccione un tipo y haga clic en Abrir.
- 6 Haga clic en Aceptar en la ventana Añadir tipos.
- 7 Actualice la lista de tipos y verifique si el tipo se ha añadido.
- 8 Desde uno de los controladores de impresión Fiery, copie el nuevo tipo de `efi\server\adobe\fonts` en el controlador de impresión Fiery a `efi\server\adobe\fonts` en el servidor de Fiery Central.

El nuevo tipo aparece en el cuadro de diálogo Insertar pestaña de Papeles mezclados en Papel de Propiedades del trabajo de Command WorkStation en el servidor de Fiery Central y el nombre de tipo se envía al controlador de impresión Fiery. El controlador de impresión Fiery utiliza el tipo, por eso es necesario instalarlo en cada controlador de impresión Fiery.

Fiery Remote Scan

Fiery Remote Scan no se admite en el servidor de Fiery Central.

Fiery Bridge

Fiery Bridge no se admite en el servidor de Fiery Central.

Internet Explorer

Después de ejecutar el software de recuperación del SO de Fiery Central utilice Windows Update para instalar Internet Explorer 8.

Ayuda en línea**Archivos de ayuda**

Con Microsoft Internet Explorer en una computadora Windows XP con el Service Pack 2, los archivos de ayuda pueden no mostrarse o no hacerlo correctamente si se da alguna de las situaciones siguientes:

- Si su navegador utiliza un bloqueador de elementos emergentes, éste puede bloquear los archivos de Ayuda. Si sucede esto, deshabilite temporalmente el bloqueador de menús emergentes para que se pueda ver el archivo de ayuda.

- Si su navegador tiene habilitada la opción avanzada de Internet para mostrar notificaciones cuando se producen errores de secuencia de comandos, es posible que aparezca un mensaje de advertencia antes de mostrar un archivo de Ayuda. Para evitar que aparezca la ventana de advertencia, desactive la opción “Mostrar una notificación sobre cada error de secuencia de comandos” en la pestaña Opciones avanzadas del cuadro de diálogo Opciones de Internet.
- También podría aparecer un mensaje de advertencia en la barra de estado, pero el contenido del archivo de Ayuda no se ve afectado por este error.

Internet Explorer 8 e Internet Explorer 9

Cuando se visualizan los archivos de la Ayuda de Fiery Central en Internet Explorer, todos los pasos empiezan con el número “1”. Para ver correctamente los archivos de la Ayuda, utilice otro navegador.

Asuntos pendientes y específicos del controlador EFI

Canon imagePASS-S2 y Canon Network Multi-PDL Printer Unit-S2 versión 4.0

Al engrapar trabajos de papeles mezclados, es posible que sea necesario cambiar la orientación de la página de LEF a SEF en la bandeja de papel para obtener la posición correcta de las grapas.

Canon ColorPASS-GX300 v1.0

No se admite la función Asociación de papeles/bandejas de Command WorkStation. Debe configurar la Asociación de papeles/bandejas desde la copiadora. El ColorPASS imprime el trabajo de acuerdo con la configuración realizada en la copiadora. Para obtener más información acerca de cómo especificar los valores, consulte la documentación que acompaña a la copiadora. Además, asegúrese también de que Salida de papel en Propiedades del trabajo de Command WorkStation tenga el valor Sel. auto. de bandeja. Si su opción de Salida de papel es distinta de Sel. auto. de bandeja, puede dar lugar a resultados de impresión inesperados.

Fiery PRO⁸⁰/65-55C-KM Color Server v3.0

No es posible asociar una entrada de Paper Catalog a la Bandeja del Insertador posterior en el controlador de impresión Fiery. Si utiliza la opción Nuevo inserto de papeles mezclados para retirar páginas desde la Bandeja del Insertador posterior, seleccione un Tamaño de papel genérico para los insertos de página, envíe el trabajo a la cola En espera del controlador de impresión Fiery y asigne manualmente la Bandeja del Insertador posterior en Propiedades del trabajo de Command WorkStation antes de imprimir el trabajo. El controlador de impresión Fiery admite la impresión de cuadernillos con portadas para encuadernación de folletos y encuadernación pliego a pliego de 1 por cara. Utilice uno de los siguientes procedimientos para especificar una portada.

El controlador de impresión Fiery admite la impresión de cuadernillos con portadas para encuadernación de folletos y encuadernación pliego a pliego de 1 por cara. Utilice uno de los siguientes procedimientos para especificar una portada.

PARA INSERTAR UNA PORTADA PREIMPRESA PARA UN FOLLETO

- 1 Envíe un trabajo a la cola En espera de Command WorkStation.
- 2 Haga clic con el botón derecho (Windows) o presione Ctrl y haga clic (Mac OS) en el trabajo en la vista Centro de trabajos y seleccione Propiedades.
- 3 Haga clic en el icono Diseño en el cuadro de diálogo Propiedades del trabajo.
- 4 Seleccione la opción Cuadernillo.
- 5 En la ventana principal de Booklet Maker, seleccione Folleto en Tipo de cuadernillo y un borde de encuadernación.
- 6 Especifique los valores necesarios para Tamaño de papel y Alineación de páginas para el cuerpo del cuadernillo.
- 7 Especifique Preimpreso en el menú Entrada de contenido de la Portada.
- 8 Haga clic en Definir portada y especifique el tipo de papel y el tamaño de papel en el menú Papel de portada y una bandeja de origen en el menú Origen de portada.
- 9 Haga clic en Aceptar.

PARA ESPECIFICAR UNA PORTADA EN LÍNEA PARA UN FOLLETO

- 1 Envíe un trabajo a la cola En espera de Command WorkStation.
- 2 Haga clic con el botón derecho (Windows) o presione Ctrl y haga clic (Mac OS) en el trabajo en la vista Centro de trabajos y seleccione Propiedades.
- 3 Haga clic en el icono Diseño en el cuadro de diálogo Propiedades del trabajo.
- 4 Seleccione la opción Cuadernillo.
- 5 En la ventana principal de Booklet Maker, seleccione Folleto en Tipo de cuadernillo y un borde de encuadernación.
- 6 Especifique los valores necesarios para Tamaño de papel y Alineación de páginas para el cuerpo del cuadernillo.
- 7 Seleccione Portada y contraportada separadas en el menú Entrada de contenido de la Portada.
- 8 Especifique los valores para Portada delantera y Contraportada.
- 9 Haga clic en Definir portada y especifique el tipo de papel y el tamaño de papel en el menú Papel de portada y una bandeja de origen para las portadas en línea en el menú Origen de portada.
- 10 Haga clic en Aceptar.

NOTA: Al imprimir una portada en línea con la encuadernación superior, la contraportada exterior gira automáticamente 180 grados para coincidir con la orientación de la portada.

PARA IMPRIMIR UN TRABAJO 1 POR CARA PLIEGO A PLIEGO DESDE COMMAND WORKSTATION

- 1 Envíe un trabajo a la cola En espera de Command WorkStation.
- 2 Haga clic con el botón derecho (Windows) o presione Ctrl y haga clic (Mac OS) en el trabajo en la vista Centro de trabajos y seleccione Propiedades.
- 3 Haga clic en el icono Diseño en el cuadro de diálogo Propiedades del trabajo.
- 4 Seleccione la opción Cuadernillo.
- 5 Haga clic en Iniciar asistente para utilizar el asistente de Booklet Maker para especificar las propiedades del cuadernillo.
- 6 Seleccione 1 por cara Pliego a pliego como Tipo de cuadernillo.
- 7 Especifique un borde de encuadernación: Izquierda, Superior o Derecha.
- 8 Especifique las opciones de impresión del cuadernillo, como el contenido de la página de portada, la posición de cuerpo y la posición de portada.

NOTA: Si va a utilizar el modo de impresión a una cara para el conjunto de cuerpo, haga clic en Editar en el Tamaño de papel para el cuerpo y a continuación, seleccione No en Dúplex en el cuadro de diálogo Papel.
- 9 Especifique Automático o Bandeja principal del encuadernado en la opción Bandeja de salida del icono Terminación.
- 10 Haga clic en Imprimir en el cuadro de diálogo Propiedades del trabajo.

Pro C900/C900S v4.0

Al combinar pestañas con conjuntos de terminación de capítulos, se produce la expulsión de las pestañas al final del último conjunto de terminación que contiene pestañas insertadas, en lugar de al final de todo el trabajo.

**Color Controller E-41, v1.0
Color Controller E-81, v1.0**

Los atributos de Papel de portada, como Tipo de papel, deben especificarse usando las entradas de Paper Catalog, de lo contrario puede obtener un error en la impresora al intentar imprimir un trabajo de encuadernación pliego a pliego.

Los siguientes valores deben aplicarse al imprimir un trabajo de encuadernación pliego a pliego con portada:

- La entrada de Paper Catalog de Fiery Central debe ser de 100 g/m² o mayor para la portada.
- La entrada de Paper Catalog del controlador de impresión Fiery debe ser de 100 g/m² para poder correlacionarse con la entrada de Paper Catalog de Fiery Central.
- En la pantalla del panel táctil de la impresora, la bandeja con el papel de portada debe tener el valor “Gramaje de papel 3”.